

Quick Installation Guide

EASYZONE

Español


English

Français


Italiano

Português

Deutsch



AIRZONE



ÍNDICE

Precauciones y política medioambiental	6
Precauciones	6
Política medioambiental.....	6
Requisitos generales	7
Elementos del sistema.....	8
Central del sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	8
Características técnicas.....	8
Pasarela de comunicación Daikin (AZX6QADAPTDI).....	9
Características técnicas.....	9
Termostato inteligente Blueface (AZCE6BLUEFACEC)	9
Características técnicas.....	10
Termostato Think radio (AZCE6THINKR).....	10
Características técnicas.....	10
Termostato Lite radio (AZCE6LITER)	11
Características técnicas.....	11
Plenum motorizado estándar (AZEZDAIST).....	11
Plenum motorizado baja silueta (AZEZ6DAISL)	12
Instalación del sistema	12
Montaje del sistema	13
Montaje Easyzone.....	13
Montaje a unidad interior.....	13
Montaje de compuerta bypass.....	14
Montaje de toma de aire de ventilación.....	14
Sustitución motor	15
Montaje termostatos (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER).....	16
Conexión a unidad interior	16
Montaje del sistema	17
Central del sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	17
Reset del sistema	18
Cambio de batería.....	18
Comprobación de montaje y conexión	18
Configuración inicial	18
Configuración inicial termostatos Blueface y Think.....	19
Configuración inicial termostato Lite	20
Reset termostato Lite	21
Comprobación de configuración inicial	21
Regulación de caudal.....	21
Ajuste de caudal (REG)	21
Ajuste de aire mínimo (A-M).....	22
Configuración avanzada.....	22
Parámetros de sistema.....	23
Parámetros de zona	23
Autodiagnóstico.....	24
Central de sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	24
Pasarela de comunicación Daikin (AZX6QADAPTDI).....	25
Termostatos Blueface y Think (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)	25
Termostato Lite radio (AZCE6LITER)	25

PRECAUCIONES Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

PRECAUCIONES

ES

Por su seguridad y la de los dispositivos, respete las siguientes instrucciones:

- No manipule el sistema con las manos mojadas ni húmedas.
- Realice todas las conexiones o desconexiones con el sistema de climatización sin alimentar.
- Tenga precaución de no realizar ningún cortocircuito en ninguna conexión del sistema.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL



No tire nunca este equipo con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil.

Las piezas que forman parte del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección medioambiental.

Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de recogida especializado.

Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre protección del medio ambiente.

Para acceder a toda la documentación técnica, autodiagnósticos, preguntas frecuentes, vídeos de montaje y configuración del sistema y certificados, acceda al apartado de Productos de la web
Myzone: **myzone.airzone.es/productos/**

Para acceder a nuestra declaración de conformidad, consulte:
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Por el presente, Corporación Empresarial Altra, S.L., declara que AZEZ6DAIxxxxxx cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/EU.

REQUISITOS GENERALES

Siga estrictamente las indicaciones expuestas en este manual:

ES

- El sistema debe ser instalado por un técnico cualificado.
- Realice todas las conexiones con ausencia total de alimentación.
- Ubique y conecte los elementos conforme a la reglamentación electrónica vigente.
- Para la conexión de comunicación con el sistema, utilice el cable Airzone: cable apantallado y trenzado, formado por 4 hilos ($2 \times 0,22 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$).
- No conectar polo “-” en la borna “+”. Puede dañar el dispositivo.
- No sitúe el bus del sistema junto a líneas de fuerza, fluorescentes, motores, etc., que puedan generar interferencias en las comunicaciones.
- Siga las siguientes recomendaciones para la ubicación de los termostatos:



Importante: En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal.



ELEMENTOS DEL SISTEMA


CENTRAL DEL SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

ES

Equipo electrónico encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. Montaje en superficie.

Funcionalidades:

- Control y gestión del estado de los termostatos, hasta 6 zonas.
- Salidas de alimentación para elementos motorizados.
- Módulo de control On/Off zona remota, hasta 6 zonas.
- Módulo solo calor, solo permite los modos de funcionamiento Stop, Calor y Ventilación.
- Salida de relé configurable como ventilación mecánica (VMC) o caldera.
- Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
- Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
- Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante bus de integración.



Características técnicas

Alimentación y consumo	
Tipo de alimentación	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Frecuencia	60/50 Hz
Consumo Stand-by	400 mW
Consumo máximo	25 W
Protección sobre corriente módulo	250 mA
Comunicaciones vía radio	
Protocolo de comunicaciones	Airzone
Frecuencia	868 MHz
Potencia de radiación	5 dBm
Distancia máxima en espacio libre	40 m
Temperaturas operativas	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamiento	0 ... 50°C
Aspectos mecánicos	
Grado de protección	IP 20
Peso	616 g
Dimensiones (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Bus de conexión Airzone	
Nº de puertos	3
Cable apantallado y trenzado	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Bus domótico	
Nº de puertos	1
Cable apantallado y trenzado	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Protocolo de comunicaciones	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Salidas de motor	
Nº de salidas	6
Nº máximo de motorizaciones por salidas	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Salidas de relé	
Nº de relés	2
V max	24 / 48 V
I max	1 A




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Heating		Cooling
Control accuracy (K)	0.3	0.3

PASARELA DE COMUNICACIÓN DAIKIN (AZX6QADAPTDI)

Elemento que integra el funcionamiento de los equipos de climatización Daikin y los sistemas de zonificación Airzone obteniendo un funcionamiento mejorado:

- On/Off en función de la existencia o no de demanda en las zonas de la instalación.
- Cambio automático del modo de funcionamiento desde el termostato Maestro Airzone (Stop, Ventilación, Frío, Calor y Seco).
- Selección automática de la velocidad del ventilador en función del número de zonas en demanda, permitiendo en general el funcionamiento sin bypass.
- Ajuste de la temperatura de consigna en función de las temperaturas de consigna seleccionadas en los termostatos de zona del sistema Airzone y el algoritmo Eco Adapt.



Características técnicas

Alimentación y consumo	
Alimentación	Unidad interior
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Comunicaciones	
Tipo de cable	Trenzado y apantallado
Hilos de comunicación	2 x 0,75 mm ²
Temperaturas operativas	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamiento	0 ... 50°C

Para consultar el listado de compatibilidad de la pasarela de comunicaciones Daikin descargue:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDI_ES.pdf

TERMOSTATO INTELIGENTE BLUEFACE (AZCE6BLUEFACEC)

Interfaz gráfica a color con pantalla capacitiva y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. Alimentado a través de la central del sistema. Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

- 6 idiomas disponibles (Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Portugués).
- Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato maestro) y velocidad del ventilador (termostato maestro e instalación Fan coil).
- Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Función Eco-Adapt.
- Función Sleep.
- Programaciones horarias de temperatura y modo.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.



Características técnicas

Alimentación y consumo	
Tipo de alimentación	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consumo Stand-by	0,876 W
Consumo máximo	1,74 W

Conexión y comunicaciones	
Tipo de cable	Trenzado y apantallado
Hilos de comunicación	2 x 0,22 mm ²
Hilos de alimentación	2 x 0,5 mm ²
Distancia máxima	40 m

Temperaturas operativas	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamiento	0 ... 50°C
Rango de temperatura de consigna	15 ... 30°C
Precisión de lectura	±0,1 °C
Precisión de representación	±0,1 °C
Humedad relativa	±4 %

Aspectos mecánicos	
Montaje	En superficie mediante soporte
Grado de protección	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	198 g
Dimensiones (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO THINK RADIO (AZCE6THINKR)

Interfaz gráfico con pantalla de tinta de bajo consumo, botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía radio. Alimentado mediante batería de botón CR2450. Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

- 6 idiomas disponibles (Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Portugués).
- Control de temperatura, modo de funcionamiento (termostato maestro) y velocidad del sistema (termostato maestro e instalación Fan coil).
- Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Función Sleep.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.



Características técnicas

Alimentación y consumo	
Tipo de alimentación	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Battery	CR2450
Vida útil de la batería	2 años
Consumo Stand-by	0,01 mW
Consumo máximo	100 mW

Conexión y comunicaciones	
Frecuencia de comunicación	868 MHz
Potencia máxima	0 dBm
Distancia máxima en espacio libre	40 m

Temperaturas operativas	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamiento	0 ... 50°C
Rango de temperatura de consigna	15 ... 30°C
Precisión de lectura	±0,1 °C
Precisión de representación	±0,1 °C
Humedad relativa	±4 %

Aspectos mecánicos	
Montaje	En superficie mediante soporte
Grado de protección	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	180 g
Dimensiones (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO LITE RADIO (AZCE6LITER)

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía radio. Alimentado mediante batería de botón CR2450. Disponible en blanco y negro.

Funcionalidades:

- On/Off de la zona.
- Control de temperatura de consigna, en pasos de 1°C, hasta un máximo de ±3°C.
- Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa.



Características técnicas


Alimentación y consumo	
Tipo de alimentación	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Battery	CR2450
Vida útil de la batería	2 años
Consumo Stand-by	0,01 mW
Consumo máximo	100 mW
Conexión y comunicaciones	
Frecuencia de comunicación	868 MHz
Potencia máxima	0 dBm
Distancia máxima en espacio libre	40 m

Temperaturas operativas	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamiento	0 ... 50°C
Rango de temperatura de consigna	15 ... 30°C
Precisión de lectura	±0,1 °C
Precisión de representación	±0,1 °C
Humedad relativa	±4 %
Aspectos mecánicos	
Montaje	En superficie mediante soporte
Grado de protección	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	184 g
Dimensiones (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

PLENUM MOTORIZADO ESTÁNDAR (AZEZDAIST)

El plenum motorizado estándar Airzone incluye:

- Central del sistema.
- Pasarela de comunicación.
- Compuertas circulares de 200 mm de diámetro.
- Sistema de regulación manual de caudal.
- Entrada para la ventilación mecánica controlada (VMC), diámetro equivalente de 150 mm.



Variación de hasta ±3 dB(A) sobre el nivel de presión sonora de la unidad interior y peso máximo 18 Kg.

Talla	XS	S	M	L	XL
Nº de compuertas	L x H x W (mm)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454

Código de Plenum: AZEZ6DAIST07 [Talla] [Nº de compuertas]


PLENUM MOTORIZADO BAJA SILUETA (AZEZ6DAISL)

El plenum motorizado de baja silueta Airzone incluye:

ES

- Central del sistema.
- Pasarela de comunicaciones.
- Compuertas circulares de 150 mm de diámetro.
- Sistema de regulación manual de caudal.
- Entrada para la ventilación mecánica controlada (VMC), diámetro equivalente de 150 mm.

Variación de hasta ± 3 dB(A) sobre el nivel de presión sonora de la unidad interior y peso máximo 18 Kg.



Talla	S	M	L
Nº de compuertas	L x H x W (mm)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Código de Plenum: AZEZ6DAISL01 [Talla] [Nº de compuertas]

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Para realizar una correcta instalación su sistema siga los siguientes pasos:

- 1) Realice todas las conexiones eléctricas** (Ver apartado *Montaje del sistema*).
- Conecte la pasarela de comunicación con la unidad interior a controlar.
- Conecte los distintos elementos de los que dispone el sistema (termostatos, módulos, etc.)
- Alimente la central.
- 2) Compruebe el correcto montaje y conexión del sistema** (Ver apartado *Comprobación de montaje y conexión*).
- 3) Configure el sistema.**
 - Configure los distintos termostatos del sistema (Ver apartados *Configuración inicial* y *Configuración avanzada*).
 - Recuerde que los sistemas Airzone permiten la configuración de interfaces maestras y de zonas. Desde un termostato maestro podrá realizar un cambio de Modo; definir el grado de eficiencia con la función Eco-Adapt o seleccionar las velocidades en su equipo.
- 4) Consulte el manual de usuario e instalación del sistema para cualquier otra consulta.**
- 5) No requiere mantenimiento.**


MONTAJE DEL SISTEMA

MONTAJE EASYZONE

Importante: Se recomienda aislar todas las partes metálicas del Easyzone que queden en contacto con el exterior para evitar la aparición de condensación.


ES

Recuerde: Las motorizaciones se encuentran numeradas del siguiente modo:




MONTAJE A UNIDAD INTERIOR

- 1 Sitúe el Easyzone en la boca de impulsión del equipo y fíjelo a este mediante tornillos.
- 2 Después de fijar los tornillos, asegúrese de aislar el cuello de conexión para evitar la formación de condensación. Utilice bandas de material aislante (lana de vidrio o de espuma de polietileno) de 25 mm de espesor. La anchura de estas bandas de aislamiento es de 97 mm para el plenum motorizado estándar y de 36 mm para el plenum motorizado de baja silueta.
- 3 Fije el Easyzone al techo a través de las lengüetas de los extremos mediante varillas roscadas.




MONTAJE DE COMPUERTA BYPASS

- 1 Mediante un golpe seco retire el área precortada de los laterales correspondiente al bypass.
- 2 Mediante una cuchilla, retire el aislante que cubre la zona del bypass y descubra las ranuras de fijación del bypass.
- 3 Encaje la compuerta de bypass en las ranuras y gire de izquierda a derecha hasta llevar al tope.
- 4 Fije la compuerta bypass al plenum mediante un tornillo rosca-chapa ($\varnothing: 3.9\text{mm}$).




MONTAJE DE TOMA DE AIRE DE VENTILACIÓN

- 1 Retire el cuello elíptico fijado mediante tornillos.
- 2 Retire la chapa de protección que cubre la toma de aire exterior y vuelva a fijar el cuello elíptico.
- 3 Doble o corte la tapa que se encuentra en la parte inferior de las compuertas de impulsión para permitir el paso de aire.



SUSTITUCIÓN MOTOR


- 1 Desconecte el motor.
- 2 Afloje el tornillo de fijación mediante una llave Allen nº3 y retire el motor de la compuerta.
- 3 Coloque el nuevo motor de forma que coincida con el perno.
- 4 Gire el motor hasta que coincida el segundo perno con el orificio para que la compuerta quede en la posición correcta.
- 5 Inserte y apriete el tornillo de fijación.
- 6 Conecte el cable del motor.



MONTAJE TERMOSTATOS (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Los termostatos de Airzone se montan en superficie mediante soporte. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este dispositivo es de 40 metros. Para su fijación en pared siga los siguientes pasos:

- Separe la parte trasera del termostato y realice las conexiones pertinentes (AZCE6BLUEFACEC) o introduzca la batería de botón CR2450 (AZCE6THINKR y AZCE6LITER).
- Fije la parte trasera del termostato en la pared.
- Coloque el display sobre el soporte ya fijado.
- Coloque las varillas anti-vandálicas para una mayor sujeción del termostato (opcional).



CONEXIÓN A UNIDAD INTERIOR

- 1 Retire la alimentación de la unidad interior Daikin así como del sistema Airzone.
- 2 Localice la conexión **P1, P2** en la unidad interior de Daikin (donde se conecta el termostato).
- 3 Conecte la pasarela Aizone al puerto **P1 P2** de la unidad interior Daikin, mediante el cable apantallado de dos hilos suministrado por Airzone. Recuerde respetar la polaridad.

Recuerde: No sitúe el bus del sistema junto a líneas de fuerza, fluorescentes, motores, etc., que puedan generar interferencias en las comunicaciones.



- 4 Configure los microswitch según se requiera (ver tabla Microswitch).
- 5 Alimente la unidad interior y el sistema Airzone. Compruebe los LEDs de la pasarela (Autodiagnóstico).

Nota: Deshabilite la función Stand By en los mandos Daikin (BRC1E52A7,...), para un correcto funcionamiento del sistema Airzone.

Ajus. Servicio > Ajustes de Obra > 1e-2-01.


Para cualquier duda, consulte el Manual de Instrucciones Daikin BRC1E52A7.

SW1	Algoritmo	
	ON*	
	OFF	
	Set point	* -2 +4
SW1	Desescarche	
	OFF*	
	ON	



MONTAJE DEL SISTEMA

CENTRAL DEL SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)







Nº	Descripción
1	Bus de conexión Airzone
2	Módulo de radio
3	SW1
4	Bus domótico
5	Pasarela Daikin
6	Salidas de motor
7	Entrada alarma (normalmente cerrada)
8	Sonda temperatura
9	VMC/Caldera
10	Relé paro-marcha AA
11	Alimentación
12	Módulo On/Off

ES

Importante: Para el control de las entradas del módulo On/Off se debe utilizar cable apantallado.

1.- Termostatos Airzone





Conecte los termostatos cableados en cualquiera de las 3 bornas del bus de conexión Airzone ①. La conexión se puede realizar tanto en modo Bus como en estrella. Respete el código de colores. Fije los cables en las torretas de la central para mayor seguridad.



En los elementos radio, compruebe que se ha insertado la batería.



2.- Alimentación del sistema

Alimente a 110 / 230 Vac la central de sistema por la entrada de alimentación ⑪ y los elementos de control que necesiten alimentación externa. Para ello utilice cable de 3x1,5 mm². Para la alimentación de la central del sistema, afloje la prensaestopa en caso necesario y pase el cable por el orificio (Ø: 5-10 mm), fije los cables a la borna respetando la polaridad. Conecte la borna a la entrada de alimentación y apriete la prensaestopa para fijar el cable de alimentación.




Importante: En el cableado de alimentación externo del sistema deberá incorporarse, según la reglamentación local y nacional pertinente, un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos. El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga la alimentación principal y, después, volverá a encenderse.

Recuerde: Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese de colocar correctamente la tapa de la central de sistema.



Reset del sistema

En caso que necesite devolver el sistema a valores de fábrica, mantenga pulsado SW1 ③ hasta que el LED D19 deje de parpadear. Espere a que los LED vuelvan a su estado normal para volver a realizar la configuración inicial.





Cambio de batería

Para sustituir la batería, separe el termostato de su soporte y sustituya la batería (CR2450).

Importante: Se recomienda el uso de baterías de primeras marcas, similares a las suministradas. Una batería de menor calidad puede reducir la vida útil de esta.

Recuerde depositar la batería retirada en un punto de reciclaje adecuado.

Nota: Recuerde retirar el sistema anti-vandálico antes de retirar el termostato de la pared.



COMPROBACIÓN DE MONTAJE Y CONEXIÓN


Compruebe los siguientes ítems:

- Estado de los LEDs de la central y de los demás elementos de control conectados. Consulte el apartado de Autodiagnóstico.
- Alimentación de los termostatos cableados y radio.



CONFIGURACIÓN INICIAL

IMPORTANTE: Para asociar termostatos radio deberá abrir previamente el canal radio. Para ello pulse sobre SW1, el LED D19 estará el color rojo fijo. Una vez abierto dispone de 15 minutos para realizar la asociación, en el caso de que se le agote el tiempo realice de nuevo esta operación. Recuerde no tener más de un canal abierto en la misma instalación de forma simultánea, puede ocasionar asociaciones erróneas.



También puede abrir el canal de asociación radio a través de los termostatos Blueface y Think (ver apartado Parámetros de sistema)

CONFIGURACIÓN INICIAL TERMOSTATOS BLUEFACE Y THINK

Importante: Una vez que empiece no podrá volver hacia atrás y deberá terminar todo el proceso de configuración.

1 Idioma/País

Seleccione el idioma que desee y su ubicación. Los idiomas disponibles son: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.

En caso de termostatos Think, inicie la búsqueda de canal Radio, para ello pulse Airzone para comenzar la búsqueda. Confirme la asociación radio. Compruebe que la cobertura **es óptima** (mínimo 30%) y confirme.

2 Dirección zona

Seleccione la zona asociada a este termostato. A cada zona le corresponde una salida de control. De este modo, por ejemplo, la zona 1 controlará la salida de motor 1.

3 Salidas asociadas

El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de necesidad. Siendo posible gestionar varias salidas de control desde un único termostato.

4 Configuración termostato


Seleccione el funcionamiento del termostato:

- Maestro: Permite el control de todos los parámetros de la instalación.
- Zona: Permite el control de los parámetros de zona únicamente.

5 Otras configuraciones

Acceda al menú de configuración avanzada (dirección del sistema, etapas de control,...) para realizar otras configuraciones y active la función básica si lo desea (ver apartado *Configuración avanzada, Parámetros de zona*).

Blueface




Think


Importante: Utilice AIRZONE para confirmar y para volver atrás en el caso de que se encuentre en submenús.

ES


1



2



5





CONFIGURACIÓN INICIAL TERMOSTATO LITE

Importante: Para realizar la configuración del termostato Lite debe retirarlo de la base. Una vez configure los microswitch colóquelo nuevamente en su base.

1) Dirección zona

Seleccione la zona asociada a este termostato subiendo el microswitch de la zona correspondiente.



2) Salidas asociadas

Seleccione otras salidas de control asociadas a la zona en caso de necesitarlo. **La dirección de la zona será la de menor valor seleccionado.**

3) Otras configuraciones

Configure las demás funcionalidades del termostato LITE a través del menú de configuración avanzada de su zona desde un termostato Blueface (ver apartado *Configuración avanzada, Parámetros de zona*).

El icono  parpadeará 5 veces en verde para indicar que la asociación es correcta. En caso de que realice un parpadeo rojo, indicará que la zona está ocupada y en caso de que realice 2 parpadeos rojos significará que el termostato está fuera de cobertura.

Recuerde: En caso de necesitar cambiar el número de zona, resetee en primer lugar el termostato e inicie la secuencia de asociación.

Reset termostato Lite

En caso que quiera devolver a valores de fábrica el termostato Lite, baje todos los microswitch y coloque nuevamente el termostato en la base. Pulse en el icono , este parpadeará dos veces en color verde confirmando la finalización del reset.



COMPROBACIÓN DE CONFIGURACIÓN INICIAL


Compruebe los siguientes ítems:

- Comunicación equipo-Sistema: Configure el sistema Airzone en un modo de funcionamiento distinto de Stop y encienda la zona generando demanda en la misma.
- Apertura-Cierre de compuertas y salidas de control: Encienda y genere demanda en todas las zonas. A continuación, apague y encienda cada zona para comprobar que las salidas de control asociadas son correctas.

Recuerde: Por motivos de seguridad, la última zona tardará 4 minutos en cerrarse.

REGULACIÓN DE CAUDAL

Importante: Comience el ajuste de caudal desde las compuertas centrales hasta finalizar en la compuerta nº1.




AJUSTE DE CAUDAL (REG)

1. Encienda y genere demanda en todas las zonas para abrir todas las compuertas.
2. Apague la zona/compuerta que vaya a ajustar.
3. Ajuste la apertura máxima deseada con la palanca REG (I/II/III/IV)
4. Encienda la zona y compruebe que el caudal es correcto.

AJUSTE DE AIRE MÍNIMO (A-M)


1. Encienda y genere demanda en todas las zonas para abrir todas las compuertas.
2. Ajuste la apertura mínima deseada con la palanca A-M (a/b/c/d)
3. Apague la zona y compruebe que el caudal de aire mínimo es correcto.




CONFIGURACIÓN AVANZADA

Para acceder al menú de configuración avanzada del Blueface y del termostato Think siga los siguientes pasos:

Blueface



Think



Dentro de este menú podrá actuar sobre parámetros de sistema y de zona.

PARÁMETROS DE SISTEMA

- **Dirección de sistema.** Permite definir el número del sistema en su instalación. Por defecto muestra el valor 1. El sistema mostrará los valores de dirección libres con un valor máximo de 247.
 - **Rango de temperatura.** Permite seleccionar la temperatura máxima para el modo calor (19 – 30°C), en pasos de 1°C. Si lo desea puede deshabilitarlo. Por defecto está configurado como temperatura máxima de calor 30°C.
 - **Tipo de apertura.** Permite habilitar/deshabilitar la proporcionalidad de las compuertas del sistema. La proporcionalidad gradúa en 4 pasos la apertura o cierre de la compuerta en función de la demanda de temperatura de la zona, ajustando el caudal de la misma. Por defecto aparece configurado como Todo/Nada.
- *Nota:** *El cambio de este parámetro afecta a todas las compuertas motorizadas de la instalación. No se recomienda para rejillas inteligentes RINT y RIC.*
- **Configuración relé.** Permite modificar la lógica de funcionamiento del relé VMC/Caldera de la central del sistema. (Por defecto VMC)
 - **Q-Adapt (solo para termostatos Think).** Permite seleccionar el algoritmo de control de caudal que mejor se adapte a su instalación de conducto. Las opciones disponibles son:
 - Máximo: el sistema trabaja a velocidad máxima, independientemente del número de zonas.
 - Potencia: trabaja a una velocidad mayor que en Estándar para favorecer el aumento de caudal.
 - Estándar: el sistema modifica la velocidad en función del número de zona.
 - Silencio: trabaja a una velocidad menor que en Estándar para favorecer la reducción de ruido.
 - Mínimo: trabaja a velocidad mínima, independientemente del número de zonas.
 - **Canal radio.** Permite activar/desactivar el canal de asociación radio del sistema.
 - **Información (solo para termostatos Think).** Permite visualizar información acerca de:
 - La zona: Firmware, zona, asociación, motor o estado de las comunicaciones.
 - El sistema: Firmware, configuración, e información de controladores de sistema e instalación.
 - Los dispositivos: Indica los elementos conectados al sistema.

PARÁMETROS DE ZONA

- **Salidas asociadas.** Muestra y permite seleccionar las salidas de control asociadas al termostato.
 - **Conf. termostato.** Permite configurar el termostato como Maestro o Zona.
- *Nota:** *No se puede configurar como Maestro si ya existe otro termostato configurado como tal.*
- **Modo de uso.** Permite configurar el termostato de las distintas zonas del sistema en modo Básico o Avanzado. Por defecto está configurado como Avanzado. Los parámetros que se pueden controlar en modo Básico son:
 - On/Off.
 - Temperatura de consigna.
 - Velocidad del ventilador.


En caso de necesitar configurar nuevamente el termostato como Avanzado acceda al menú de configuración avanzada y habilite el modo de uso Avanzado.

- **Etapas de control.** Permite configurar las etapas de calor en la zona seleccionada o en todas las zonas del sistema. Las opciones a configurar son:
 - Aire: Habilita calor por aire en la zona seleccionada.
 - Off: Deshabilita la etapa de calor en la zona seleccionada.

- **Offset.** Permite corregir la temperatura ambiente que se mide en las distintas zonas o en todas ellas, debido a desviaciones producidas por fuentes de calor/frío cercanas, con un factor de corrección comprendido entre - 2,5°C y 2,5°C en pasos de 0,5°C. Por defecto se encuentra configurado en 0°C.
- **Reset termostato.** Permite resetar el termostato volviendo este al menú de configuración inicial (ver apartado *Configuración inicial termostatos Blueface y Think*).


AUTODIAGNÓSTICO

CENTRAL DE SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)



Significado			
D1	Recepción de datos del bus domótico	Parpadeo	Verde
D2	Transmisión de datos del bus domótico	Parpadeo	Rojo
D3	Actividad de la central	Parpadeo	Verde
D4	Transmisión de datos del bus de conexión Airzone	Parpadeo	Rojo
D5	Recepción de datos del bus de conexión Airzone	Parpadeo	Verde
D6	On/Off máquina	Parpadeo	Verde
D7	VMC-Caldera	Parpadeo	Verde
D10	Recepción de paquetes vía radio	Conmuta	Verde
D11	Alimentación de la central	Fijo	Rojo
D18	Elemento asociado	Fijo	Verde
D19	Canal asociación activo	Fijo	Rojo
(A)	Apertura motorizaciones	Encendido	Verde
	Cierre motorizaciones	Encendido	Rojo

PASARELA DE COMUNICACIÓN DAIKIN (AZX6QADAPTDI)



Significado			
D1	Alimentación de la pasarela	Fijo	Rojo
D2	Actividad del micro controlador	Parpadeo	Verde
D3	Transmisión de datos hacia el sistema Airzone	Parpadeo	Rojo
D4	Recepción de datos desde el sistema	Parpadeo	Verde
D5	Transmisión de datos hacia la unidad interior	Parpadeo	Rojo
D6	Recepción de datos desde la unidad interior	Parpadeo	Verde

TERMOSTATOS BLUEFACE Y THINK (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Significado	
Error 1	Error de comunicaciones con la central
Error 5	Sonda de temperatura en circuito abierto
Error 6	Sonda de temperatura en cortocircuito
Error 8	Termostato Lite no encontrado
Error 9	Error de comunicaciones pasarela-sistema
Error 11	Error comunicaciones pasarela-máquina

TERMOSTATO LITE RADIO (AZCE6LITER)

Significado		
	Parpadeo rápido rojo	Error de comunicaciones con la central

CONTENTS

Warnings and environmental policy.....	27
Precautions	27
Environmental policy.....	27
General requirements.....	28
System elements	29
Innobus Pro6 main control board (AZCE6IBPRO6).....	29
Technical specs	29
Daikin communication gateway (AZX6QADAPTDI).....	30
Technical specs	30
Blueface intelligent thermostat (AZCE6BLUEFACEC)	30
Technical specs	31
Wireless Think thermostat (AZCE6THINKR)	31
Technical specs	31
Wireless Lite thermostat (AZCE6LITER)	32
Technical specs	32
Standard motorized plenum (AZEZ6DAIST).....	32
Low profile motorized plenum (AZEZ6DAISL).....	33
System installation.....	33
System assembly	34
Easyzone assembly.....	34
Assembly to indoor unit	34
Bypass damper assembly	35
Ventilation air inlet assembly	35
How to change the actuator.....	36
Thermostat assembly (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER).....	37
Indoor unit connection	37
System assembly	38
Innobus Pro6 main control board (AZCE6IBPRO6).....	38
Reset the system	39
Changing batteries	39
Assembly and connection evaluation	39
Initial configuration.....	39
Blueface and Think thermostats.....	40
Lite thermostat	41
Lite thermostat reset	42
Initial Configuration evaluation.....	42
Flow regulation.....	42
Flow adjustment (REG).....	42
Minimum air setting (A-M)	43
Advanced settings	43
System parameters.....	44
Zone Parameters.....	44
Self-diagnose.....	45
Innobus Pro6 main control board (AZCE6IBPRO6).....	45
Daikin communication gateway (AZX6QADAPTDI)	46
Blueface and Think thermostat (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR).....	46
Wireless Lite thermostat (AZCE6LITER)	46

WARNINGS AND ENVIRONMENTAL POLICY

PRECAUTIONS

For your security, and to protect the devices, follow these instructions:

- Do not handle the system with wet or damp hands.
- Disconnect the power supply before making any connections.
- Take care not to cause a short circuit in any of the system connections.

EN

ENVIRONMENTAL POLICY



Do not dispose of this equipment in the household waste. Electrical and electronic equipment contain substances that may damage the environment if they are not handled appropriately. The symbol of a crossed-out waste bin indicates that electrical equipment should be collected separately from other urban waste. For correct environmental management, it must be taken to the collection centres provided for this purpose, at the end of its useful life.

The equipment's components may be recycled. Act in accordance with current regulations on environmental protection.

If you replace it with other equipment, you must return it to the distributor or take it to a specialized collection center.

Those breaking the law or by-laws will be subject to such fines and measures as are laid down in environmental protection legislation.

Access all our technical documents and the self-diagnosis section, check the most FAQs, certificates and watch our videos at: myzone.airzone.es/products/

Access our declaration of conformity at:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Hereby, Corporación Empresarial Altra, S.L., declares that the AZEZ6DAIxxxxxx is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

GENERAL REQUIREMENTS

Strictly follow the directions outlined in this manual:

- This system must be installed by a qualified technician.
- Make all the connections with total absence of power.
- Set and connect the elements in accordance with the electronic regulations in force.
- In order to connect the elements of the system, use the Airzone cable: shielded twisted cable formed by 4 wires ($2 \times 0.22 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$).
- Do not connect the "-" pole in the "+" terminal. It may damage the device.
- Do not place the system bus close to lines of force, fluorescent lights, motors, etc. It might cause interference on communications.
- Follow these recommendations to locate the thermostats:



Important: According to the current local and national regulations, it is mandatory to add a switch (or other element to disconnect the system) to the external supply wiring so that a constant separation between poles is guaranteed. The system will restart automatically if the supply is eventually turned off.




SYSTEM ELEMENTS

INNOBUS PRO6 MAIN CONTROL BOARD (AZCE6IBPRO6)

Electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Wall mounted.

Functionalities:

- Control and management of the thermostats (up to 6 zones).
- Power outlets for motorised elements.
- Remote zone on/off module (up to 6 zones).
- Only heat module, restricting the available modes to Stop, Heating and Ventilation.
- Relay outlet configurable as CMV (Controlled Mechanical Ventilation) or boiler.
- Control gateway management.
- Communication with units of integral control of the installation.
- Communications with other external control systems through integration bus.



EN

Technical specs

Power supply and consumption	
Type of power supply	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Frequency	60/50 Hz
Stand-by consumption	400 mW
Maximum consumption	25 W
Module over-current protection	250 mA
Communications via radio	
Communications protocol	Airzone
Frequency	868 MHz
Radiation power	5 dBm
	40 m
Operating temperatures	
Storage	-20 ... 70 °C
Operation	0 ... 50°C
Mechanical aspects	
Protection class	IP 20
Weight	616 g
Dimensions (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Airzone connection bus	
Nº of ports	3
Shielded twisted pair	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
V max	
Automation bus	12 V
Automation bus	
Nº of ports	1
Shielded twisted pair	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Communications protocol	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Actuator outputs	
Nº of outputs	6
Maximum number of outputs per damper	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Relay outputs	
Nº of relays	2
V max	24 / 48 V
I max	I max




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Control accuracy (K)	Heating	Cooling
	0.3	0.3

DAIKIN COMMUNICATION GATEWAY (AZX6QADAPTDAL)

Element that fully integrates Daikin AC units and Airzone zoning systems, enhancing the performance of the installation:

- ON/OFF depending on the number of zones in demand.
- Automatic mode changeover (Stop, Ventilation, Cooling, Heating or Dry) from master thermostat.
- Automatic fan speed selection based on the number of zones on demand.
- Set-point temperature adjustment based on the set-point temperatures of the zone thermostats of the system and Eco Adapt algorithm.



Technical specs

Power supply and consumption	
Power supply	Indoor unit
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Communications	
Type of cable	Shielded twisted pair
Communication wires	2 x 0,75 mm ²
Operating temperatures	
Storage	-20 ... 70 °C
Operation	0 ... 50°C

You can find compatibility information on the Daikin communication gateway at:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDAL_EN.pdf

BLUEFACE INTELLIGENT THERMOSTAT (AZCE6BLUEFACEC)

Colour graphic interface with capacitive screen for controlling zones in Airzone systems. Powered by main control board. Finished in steel and glass. Available in white or black.

Functionalities:

- Available in Spanish, English, French, Italian, German and Portuguese.
- Control of temperature, operating mode (Master thermostat) and system speed (Master thermostat and fancoil installations).
- Room temperature and relative humidity measurement of the zone.
- Eco-Adapt saving and Sleep function.
- Temperature and mode time schedules.
- Remote access to other zones of the system.



Technical specs

Power supply and consumption	
Type of power supply	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Stand-by consumption	0,876 W
Maximum consumption	1,74 W

Connection and communications	
Type of cable	Shielded twisted pair
Communication wires	2 x 0,22 mm ²
Power supply wires	2 x 0,5 mm ²
Maximum distance	40 m

Operating temperatures	
Storage	-20 ... 70 °C
Operation	0 ... 50°C
Set-point temperature range	15 ... 30°C
Reading accuracy	±0,1 °C
Display accuracy	±0,1 °C
Relative humidity	±4 %

Mechanical aspects	
Assembly	Surface through support
Protection class	IP 20
Type of probe	Airzone_NTC_10K
Weight	198 g
Dimensions (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

WIRELESS THINK THERMOSTAT (AZCE6THINKR)

Graphic interface with low-energy e-ink screen and capacitive buttons for controlling zones in Airzone systems. Wireless communications. Powered by battery button CR2450. Finished in steel and glass. Available in white or black.

Functionalities:

- Available in Spanish, English, French, Italian, German and Portuguese.
- Control of temperature, operating mode (Master thermostat) and system speed (Master thermostat and in fancoil installations).
- Room temperature and relative humidity reading.
- Sleep function.



Technical specs

Power supply and consumption	
Type of power supply	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Battery	CR2450
Useful life of battery	2 years
Stand-by consumption	0,01 mW
Maximum consumption	100 mW

Connection and communications	
Communication frequency	868 MHz
Maximum power	0 dBm
Maximum distance in open space	40 m

Operating temperatures	
Storage	-20 ... 70 °C
Operation	0 ... 50°C
Set-point temperature range	15 ... 30°C
Reading accuracy	±0,1 °C
Display accuracy	±0,1 °C
Relative humidity	±4 %

Mechanical aspects	
Assembly	Surface through support
Protection class	IP 20
Type of probe	Airzone_NTC_10K
Weight	180 g
Dimensions (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

WIRELESS LITE THERMOSTAT (AZCE6LITER)

Thermostat with capacitive buttons for controlling the temperature of the zones in Airzone systems. Finished in steel and glass. Wireless communications. Powered by CR2450 button battery. Available in white and black.

Functionalities:

- On/off of the zone.
- Set-point temperature control (Accuracy: $\pm 1^\circ\text{C}$, up to a limit of $\pm 3^\circ\text{C}$.)
- Room temperature and relative humidity reading.



Technical specs


Power supply and consumption		Operating temperatures	
Type of power supply	Vdc	Storage	-20 ... 70 °C
V max	3,3 V	Operation	0 ... 50°C
I max	30 mA	Set-point temperature range	15 ... 30°C
Battery	CR2450	Reading accuracy	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Useful life of battery	2 years	Display accuracy	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Stand-by consumption	0,01 mW	Relative humidity	$\pm 4\%$
Maximum consumption	100 mW	Mechanical aspects	
Connection and communications		Assembly	Surface through support
Communication frequency	868 MHz	Protection class	IP 20
Maximum power	0 dBm	Type of probe	Airzone_NTC_10K
Maximum distance in open space	40 m	Weight	184 g
		Dimensions (WxHxD)	
		92x 92x15,85 mm	

STANDARD MOTORIZED PLENUM (AZEZ6DAIST)

Airzone standard motorized plenum includes:

- Main board.
- Communication gateway
- Circular dampers of 200 mm in diameter.
- Manual control system of flow.
- Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

Variations of up to ± 3 dB(A) over the sound pressure of the indoor unit. Maximum weight = 18 kg.



Size	XS	S	M	L	XL
No. of dampers	Size in mm (L x W x H)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454


Plenum code: AZEZ6DAIST07 [Size] [No. of dampers]

LOW PROFILE MOTORIZED PLENUM (AZEZ6DAISL)

Airzone low profile motorized plenum includes:

- Main board.
- Communication gateway.
- Circular dampers of 150 mm in diameter.
- Manual control system of flow.
- Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

Variations of up to ± 3 dB(A) over the sound pressure of the indoor unit. Maximum weight = 18 kg.



EN

Size	S	M	L
No. of dampers	Size in mm (L x W x H)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Plenum code: AZEZ6DAISL01 [Size] [No. of dampers]

SYSTEM INSTALLATION

In order to install the system, carefully follow these steps:


- 1) Connect all the necessary elements** (see section *System assembly*)
 - Connect the communication gateway with the AC indoor unit to controller.
 - Connect all the elements of the system (thermostats, modules, etc.).
 - Power the main board.
- 2) Check all the assembly and the connection are correct** (see section *Assembly and connection evaluation*)
- 3) Configure the system**
 - Configure all the thermostats (see sections *Initial configuration* and *Advanced settings*).
 - Remember that Airzone system allows you to configure master and zone thermostats (Master thermostats let you change operating modes, select the efficiency degree with the Eco-Adapt function or select the speed of the system).
- 4) If you have any other doubt, check the user and installation manuals**
- 5) It does not require any maintenance**

SYSTEM ASSEMBLY

EASYZONE ASSEMBLY


Important: It is recommended to insulate all the metal parts of Easyzone that are exposed to outdoor conditions in order to prevent condensation.

Remember: The motorized elements are numbered the following way:



ASSEMBLY TO INDOOR UNIT




- 1 Place the Easyzone in the pressure port of the unit and attach it to this using the screws.
- 2 After fixing screws be sure to insulate the connection frame to prevent condensation forming. Use bands of insulating material (glass wool or polyethylene foam) of a thickness of 25 mm. The width of the insulation bands are 97 mm for standard motorized plenum and 36 mm for low profile motorized plenum.
- 3 Attach the Easyzone to the ceiling through the tabs on the ends with threaded rods.



BYPASS DAMPER ASSEMBLY


EN

- 1 Sharply hit it to take away the pre-cut area of the sides corresponding to the bypass.
- 2 Use a sharp blade to remove the insulation that covers the area of the bypass and uncover the mounting slots on the bypass.
- 3 Fit the bypass damper in the slots and rotate it clockwise until the stop.
- 4 Attach the bypass damper to the plenum using a sheet metal screw ($\varnothing: 3.9\text{MM}$).



VENTILATION AIR INLET ASSEMBLY









- 1 Remove the elliptical neck that is secured by screws.
- 2 Remove the protection plate that covers the external air intake and reattach the elliptical neck.
- 3 Double or cut the lid at the bottom of the pressure dampers to allow the air to pass.



HOW TO CHANGE THE ACTUATOR

EN


- 1 Disconnect the actuator.
- 2 Loosen the fixing screw using an Allen key (number 3) and remove the actuator from the damper.
- 3 Fix the new actuator to fit in the bolt.
- 4 Turn the actuator until it fits in the second bolt to guarantee the proper position of the damper.
- 5 Insert and screw the fixing screw.
- 6 Connect the cable.



THERMOSTAT ASSEMBLY (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Airzone thermostats are mounted on the wall through a support. It is recommended not to locate it more than 40 meters away from the main control board. To fix it to the wall, follow these steps:

- Separate the back part of the thermostat from the wall support and make all the connections (AZCE6BLUEFACEC) or insert the CR2450 button battery (AZCE6THINKR and AZCE6LITER).
- Fix the back part of the thermostat to the wall.
- Place the display on the support once it is fixed.
- Place the anti-theft rods for additional support (optional).



EN


INDOOR UNIT CONNECTION

- Disconnect the power supply of the Daikin indoor unit and the Airzone system.
- Find the **P1, P2** connection of the Daikin indoor unit (where the thermostat is connected).
- Connect the Airzone Gateway to the **P1 P2** port of the Daikin unit using the twisted shielded cable supplied by Airzone. Do not forget to respect the polarity.
- Configure the microswitches as required (see Microswitch table).
- Power the Daikin indoor unit and the Airzone system. Check the gateway LEDs (self-diagnosis).



Note: Disable the Stand by function using the Daikin controllers for a proper operation of the Airzone system.

Service Settings > Field Settings > 1e-2-01.

If you have any doubt, please check the Instruction manual Daikin BRC1E52A7.




SW1	Algorithm	
1	ON*	
1	OFF	
Set point	*	-2
		+4
SW1	Defrost	
2	OFF*	
2	ON	



SYSTEM ASSEMBLY

INNOBUS PRO6 MAIN CONTROL BOARD (AZCE6IBPRO6)

EN







No.	Description
①	Airzone connection bus
②	Wireless module
③	SW1
④	Domotic bus
⑤	Daikin gateway
⑥	Actuator outputs
⑦	Alarm input (normally closed)
⑧	Only heat module
⑨	CMV/Boiler
⑩	AC Start-stop relay
⑪	Power supply
⑫	On/off module

Important: Use a shielded twisted cable to control the inputs of the on/off module.

1.- Airzone thermostats





Connect the control elements of the system in any of the 3 Airzone connection bus terminals ①. The connection can be both a Bus connection or a star connection. Follow the color code. For added security, secure the wires using the turrets.



In case of wireless element, check it has the battery on.



2.- Powering the system

Use the power input to power at 110 / 230 Vac ⑪ the main control board and any others control elements that require it. Use the appropriate cable (3x1.5 mm²). To power supply the Main Board of the system, loosen the cable gland if necessary and insert the cable through the hole (Ø: 5-10 mm), attach the cables with the terminal following the indicated polarity. Connect the terminal to the power supply input and tighten the cable gland to attach the power supply cable.




Important: According to the current local and national regulations, it is mandatory to add a switch (or other element to disconnect the system) to the external supply wiring so that a constant separation between poles is guaranteed. The system will restart automatically if the supply is eventually turned off.

Remember: Once all the connections are made, make sure you replace the cover properly.



Reset the system

If you want to return to factory values, press and hold SW1 (3) until LED D19 stops flashing. Wait for the LEDs to go back to their normal state before starting with the initial configuration process.




Changing batteries

To replace the battery, separate the thermostat from its support and replace the battery (CR2450).

Important: We recommend using of top-brand batteries. Using low-quality batteries may reduce the duration of use.

Remember to deposit the old battery into an appropriate recycling point.

Note: Do not forget to remove the security system before taking away the thermostat from the wall.



ASSEMBLY AND CONNECTION EVALUATION

Check the following aspects:


- The state of the LEDs of the main control board and the rest of control elements. Check the self-diagnose section.
- Wired and wireless thermostats power supply.



INITIAL CONFIGURATION

IMPORTANT: In order to associate wireless thermostats, you must open before the wireless module. To do that, press on SW1. The LED D19 will remain steady red. Once open, you have 15 minutes to make the association. If that period of time expires, start the process over again. Remember not to open more than one module at the same time, it may alter the process.

You can also open the channel association radio through the Blueface and Think (see section *System parameters*).



BLUEFACE AND THINK THERMOSTATS

Important: Once you start the process, it cannot be interrupted.

EN

1 Language/Country

Select your language and country. These are the available languages: Spanish, English, French, Italian, German and Portuguese.

To associate a Think, press Airzone to start seeking and then confirm the wireless association. Verify **the range is correct** (minimum 30%) and confirm.

2 Zone address

Select the zone associated to the thermostat. All the zones have a corresponding control output. For example, the zone 1 will control the actuator output 1.

3 Associated outputs

If necessary, the system allows you to associate more than one control output to a zone. It is possible to control multiple outputs from the same thermostat.

4 Thermostat configuration


Select the operation of the thermostat:

- Master: Controls all the parameters of the installation.
- Zone: Controls all the parameters of the zone.

5 Other settings


Access the advanced settings menu (system address, stages of control, etc.) to change any other setting. Activate the basic function if required (see *Advanced Settings, zone parameters*).

Blueface



Think

Important: Use to confirm and to return.





LITE THERMOSTAT

Important: To configure a Lite thermostat you must move it away from its base. Once the microswitches are configured, put it back in its original position.

1) Zone address

Select the zone associated to the thermostat pulling up the microswitch of the corresponding zone.



2) Associated outputs

If required, select other control outputs associated to the zone. **The address zone will be the one with a lower value.**

3) Other settings

Configure other functionalities of the LITE thermostat from the advanced configuration menu of a Blueface thermostat (see section Advanced Settings, Zone parameters).

EN

If the association is correct, the icon  will flash green 5 times. If it flashes red, it means the zone is already occupied. If it flashes red twice, it means the thermostat is out of range.

Remember: If you need to change the zone number, reset the thermostat and start association process.

Lite thermostat reset

If you want to return your Lite thermostat to factory values, pull down all the microswitches and reinsert the thermostat in its base. Press on , the icon will flash green twice when the reset process is completed.



INITIAL CONFIGURATION EVALUATION


Check the following aspects:

- AC unit-system communication: Choose any mode (except STOP mode) and switch on the zone to generate demand.
- Opening-closing of the dampers and control outputs: Turn on the system and generate demand in all the zones. Then, switch off and on all the zones to verify the associated control outputs are correct.

Remember: For security reasons, the last zones takes 4 minutes to close.

FLOW REGULATION

Important: Start adjusting the flow from the central dampers and finish off with damper 1.




FLOW ADJUSTMENT (REG)

1. Turn on and generate demand in all zones to open all the dampers.
2. Turn off the zone/damper to be adjusted.
3. Adjust the maximum opening you want with the REG lever (I/II/III/IV)
4. Turn on the zone and check the flow is correct.

MINIMUM AIR SETTING (A-M)

1. Turn on and generate demand in all zones to open all the dampers.
2. Adjust the minimum opening you want with the M-A lever (a/b/c/d)
3. Turn on the zone and check the minimum air flow is correct.




EN


ADVANCED SETTINGS

To access the advanced configuration menu of the thermostat and Blueface Think follow the following steps:

Blueface



Think



From this menu you can change the system and zone parameters.

SYSTEM PARAMETERS

- **System address.** Defines the number of the system within your installation. The value 1 is shown by default. The system will display the available values (max = 247).
 - **Temperature range.** Selects the highest temperature in heating mode (19-30 °C) in steps of 1°C. It is also possible to disable the mode. The highest temperature by default is 30°C.
 - **Type of opening.** Use this to activate/deactivate the proportionality in the dampers of the system. The proportionality adjusts in 4 steps the damper opening or shutting based on the temperature demand of the zone, regulating the flow. It is configured as All/nothing by default.
- *Note: If you change this parameter, all the dampers of the installation will be affected. It is not recommended for RINT and RIC intelligent grilles.*
- **Relay settings.** Use this parameter to change the operation logic of the CMV/Boiler of the system main control board. (By default CMV)
 - **Q-Adapt (only for Think thermostats).** It allows you to select the flow control algorithm that best suits your installation. These are the available options:
 - Maximum: The system operates at maximum speed, irrespective of the number of zones.
 - Power: The speed of the system is higher than in standard mode to increase the flow.
 - Standard: Mode by default. The system automatically regulates the speed based on the number of zones.
 - Silence: The speed of the system is lower than in standard mode to reduce the noise.
 - Minimum: The system operates at minimum speed, irrespective of the number of zones.
 - **Wireless module.** It activates/deactivates the wireless association module of the system.
 - **Information (only for Think thermostats).** Displays information about:
 - Zone: Firmware, zone, association, actuator o communications status.
 - System: Firmware, configuration and information about the controllers.
 - Devices: Displays what elements are connected to the system.

ZONE PARAMETERS

- **Associated outputs.** It displays and allows you to select the control outputs associated with the thermostat.
- **Thermostat settings.** Use this parameter to define the thermostat as Master or Zone.

**Note: It cannot be configured as Master if there is already another Master thermostat.*
- **Use mode.** The thermostats can be set in Basic or Advanced mode. They are set in advanced mode by default. These are the parameters you can control in basic mode:
 - On/Off.
 - Set-point temperature.
 - Fan Speed

If you need to reset the thermostat to advanced mode, access the advanced configuration menu and then activate the advanced use mode.


- **Control stages.** This parameter is used to configure heating stages in a single zone or in all the zones. These are the features to be configured:
 - Air: It activates the heating air in the zone.
 - Off: It deactivates the heating stage in the zone.

- **Offset.** Allows you to correct ambient temperature that is measured in the various areas or in all of them, due to deviations by sources of heat/cold nearby, with a correction factor between - 2,5°C and 2,5°C in steps of 0,5°C. It is in 0°C by default.
- **Reset thermostat.** Resets the thermostat returning to Setup menu (*see section Initial configuration*).

SELF-DIAGNOSE


EN

INNOBUS PRO6 MAIN CONTROL BOARD (AZCE6IBPRO6)



Meaning			
D1	Data reception from automation bus	Blinking	Green
D2	Data transmission from automation bus	Blinking	Red
D3	Main control board activity	Blinking	Green
D4	Data transmission from Airzone connection bus	Blinking	Red
D5	Data reception from Airzone connection bus	Blinking	Green
D6	AC unit On/Off	Blinking	Green
D7	CMV/Boiler	Blinking	Green
D10	Wireless data packets reception	Switches	Green
D11	Main control board power supply	Solid	Red
D18	Associated element	Solid	Green
D19	Association channel: active	Solid	Red
(A)	Open dampers	On	Green
	Close dampers	On	Red

DAIKIN COMMUNICATION GATEWAY (AZX6QADAPTDI)



Meaning			
D1	Gateway power supply	Solid	Red
D2	Micro controller activity	Blinking	Green
D3	Data transmission to the Airzone system	Blinking	Red
D4	Data reception from the Airzone system	Blinking	Green
D5	Data transmission to the indoor unit	Blinking	Red
D6	Data reception from the indoor unit	Blinking	Green

BLUEFACE AND THINK THERMOSTAT (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Meaning	
Error 1	Error of communication with main control board
Error 5	Open-circuit temperature probe
Error 6	Short-circuit temperature probe
Error 8	Lite thermostat not found
Error 9	Gateway-system communication error
Error 11	Gateway-AC Unit communication error

WIRELESS LITE THERMOSTAT (AZCE6LITER)

Meaning		
	Blinking red quickly	Error of communication with main control board

SOMMAIRE

Précautions et politique environnementale.....	48
Précautions	48
Politique environnementale.....	48
Prérequis générales.....	49
Éléments du système	50
Platine centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	50
Caractéristiques techniques.....	50
Passerelle de communication Daikin (AZX6QADAPTDI)	51
Caractéristiques techniques.....	51
Thermostat Blueface intelligent (AZCE6BLUEFACEC)	51
Caractéristiques techniques.....	52
Thermostat Think radio (AZCE6THINKR).....	52
Caractéristiques techniques.....	52
Thermostat Lite radio (AZCE6LITER)	53
Caractéristiques techniques.....	53
Plénum motorisé standard (AZEZ6DAIST)	53
Plénum motorisé extra plat (slim) (AZEZ6DAISL).....	54
Installation du système	54
Montage du système	55
Montage du Easyzone	55
Montage sur l'unité intérieure	55
Montage de registre de by-pass.....	56
Montage de la prise d'air de ventilation	56
Remplacement du moteur.....	57
Montage du Thermostats (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)	58
Connexion à unité intérieure.....	58
Montage du système	59
Platine centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	59
Réinitialisation du système.....	60
Remplacement de la pile.....	60
Vérification de montage et connexion	60
Configuration initiale	60
Configuration initiale du Thermostats Blueface et Think.....	61
Configuration initiale thermostat Lite	62
Réinitialisation du thermostat Lite	63
Vérification de configuration initiale	63
Régulation de débit.....	63
Régulation de débit (REG)	63
Régulation d'air minimum (A-M).....	64
Configuration avancée	64
Paramètres du système.....	65
Paramètres de zone.....	65
Autodiagnostic	66
Platine centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	66
Passerelle de communication Daikin (AZX6QADAPTDI)	67
Thermostats Blueface et Think (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR).....	67
Thermostat Lite radio (AZCE6LITER)	67

PRÉCAUTIONS ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

PRÉCAUTIONS

Pour votre sécurité et celle des dispositifs, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne manipulez pas le système avec les mains mouillées ou humides.
- Réalisez toutes les connexions ou déconnexions sans alimenter le système de climatisation.
- Faites attention de ne pas causer de court-circuit sur les connexions du système.

FR

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE



Ne jetez jamais cet équipement avec les ordures ménagères. Les produits électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement si elles ne reçoivent pas de traitement correct. Le symbole du conteneur d'ordures barré signifie qu'à cet équipement lui correspond le ramassage sélectif d'appareils électroniques et qu'il se différencie du reste des déchets urbains. Pour une gestion environnementale correcte, il devra être déposé à la fin de sa vie utile dans les centres de ramassage prévus à cet effet.

Les pièces qui forment l'équipement peuvent être recyclées. Par conséquent, respectez la réglementation en vigueur concernant la protection environnementale.

Si vous le remplacez par un autre, vous devrez le remettre à votre distributeur ou bien le déposer dans un centre de ramassage spécialisé.

Les infracteurs seront soumis à des sanctions et aux mesures établies par la Loi pour la protection de l'environnement.

Pour avoir accès à tous les documents techniques, auto diagnostics, questions les plus fréquentes, vidéos de montage et de configuration du système et certificats, rendez-vous dans la section de Produits de notre site web Myzone : myzone.airzonefrance.fr/produits/

Pour avoir accès à la déclaration de conformité, voir :
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Par la présente, Corporación Empresarial Altra SL déclare que l'article AZEZ6DAIxxxxxx est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

PREREQUIS GENERALES

Suivez attentivement les instructions exposées dans ce manuel :

- Le système doit être installé par un technicien qualifié.
- Avant de réaliser les branchements électriques, assurez-vous que l'alimentation soit coupée.
- Positionnez et connectez les éléments conformément à la réglementation électrotechnique en vigueur.
- Pour le raccordement des éléments du système, utilisez le câble Airzone : câble blindé et torsadé de 4 fils, 2 de section 0,22 mm² et 2 de section 0,5 mm².
- Ne connectez jamais le pôle « - » sur la borne « + ». Cela pourrait endommager le dispositif.
- Ne positionnez pas le bus du système à proximité de lignes de tension, de moteurs, de tubes fluorescents ou autres éléments qui pourraient générer des interférences lors des communications.
- Suivez les recommandations ci-dessous pour le positionnement des thermostats :



Attention : Conformément à la réglementation locale et nationale pertinente, le câblage d'alimentation externe du système devra comprendre un interrupteur principal ou autre moyen de déconnexion avec une séparation constante de tous les pôles. Si l'alimentation principale est coupée, le système redémarrera automatiquement.


ÉLEMENTS DU SYSTÈME

PLATINE CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

Équipement électronique chargé de gérer le système au moyen de dispositifs filaires ou radio. Montage en saillie.

Fonctionnalités :

- Contrôle des thermostats, jusqu'à 6 zones.
- Sorties d'alimentation des éléments motorisés.
- Module de contrôle du marche-arrêt de zone à distance, jusqu'à 6 zones.
- Module de chauffage uniquement, qui ne permet que les modes de fonctionnement suivants : Arrêt, Chauffage et Ventilation.
- Sortie de relais configurable comme ventilation mécanique (VMC) ou chaudière.
- Gestion des passerelles de contrôle.
- Communication avec des équipements de contrôle intégral de l'installation.
- Communication avec d'autres systèmes de contrôle externe au travers du bus d'intégration.



Caractéristiques techniques

Alimentation et consommation	
Type d'alimentation	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Fréquence	60/50 Hz
Consommation Stand-by	400 mW
Consommation maximale	25 W
Protection contre surtension	250 mA
Communications via radio	
Protocole de communication	Airzone
Fréquence	868 MHz
Puissance de transmission	5 dBm
Distance maximale en champ libre	40 m
Températures opérative	
De stockage	-20 ... 70 °C
De fonctionnement	0 ... 50°C
Aspects mécaniques	
Degré de protection	IP 20
Poids	616 g
Dimensions (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Bus de connexion Airzone	
Nombre de ports	3
Câble torsadé et blindé	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
V max	12 V
Bus domotique	
Nombre de ports	1
Câble torsadé et blindé	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Protocole de communication	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Sorties de relais	
Nombre de sorties	6
Nombre maximal de moteurs par sortie	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Relay outputs	
Nombre de relais	2
V max	24 / 48 V
I max	1 A




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Control accuracy (K)	Heating	Cooling
	0.3	0.3

PASSERELLE DE COMMUNICATION DAIKIN (AZX6QADAPTDAL)

Élément qui intègre le fonctionnement des unités de climatisation Daikin et des systèmes de zonage Airzone pour un meilleur service :

- On/Off selon s'il existe ou non une demande dans les zones d'installation.
- Changement automatique du mode de fonctionnement à partir du thermostat principal Airzone (Arrêt, Ventilation, Refroidissement, Chauffage et Déshumidification).
- Sélection automatique de la vitesse du ventilateur en fonction du nombre de zones en demande, ce qui permet en général un fonctionnement sans by-pass.
- Réglage de la température de consigne en fonction des températures de consigne sélectionnées à l'aide des thermostats de zone du système Airzone et de l'algorithme Eco Adapt.



Caractéristiques techniques

Alimentation et consommation	
Alimentation ly	Unità interna
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Communications	
Type de câble	Torsadé et blindé
Fils de communications	2 x 0,75 mm ²
Températures opérative	
De stockage	-20 ... 70 °C
De fonctionnement	0 ... 50°C

Pour consulter la liste des unités compatibles avec la passerelle de communication Daikin, téléchargez le document :

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDAL_FR.pdf

THERMOSTAT BLUEFACE INTELLIGENT (AZCE6BLUEFACEC)

Interface graphique couleur à écran capacitif et finition en acier et verre qui permet le contrôle d'une zone dans un système Airzone. Alimentée au travers de la platine centrale du système. Disponible en blanc et en noir.

Fonctionnalités :

- 6 langues disponibles (français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais).
- Contrôle de la température, du mode de fonctionnement (thermostat principal) et de la vitesse de ventilation du système (thermostat principal et installation ventilo-convecteur).
- Affichage de la température ambiante et de l'humidité relative de la zone.
- Contrôle des étapes de configuration (air, rayonnant ou combiné).
- Fonction Eco-Adapt et Veille.
- Programmations horaires de température et de mode de fonctionnement.
- Accès à distance à d'autres zones du système.



Caractéristiques techniques

Alimentation et consommation	
Type d'alimentation	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consommation Stand-by	0,876 W
Consommation maximale	1,74 W

Connection and communications	
Type de câble	Torsadé et blindé
Fils de communications	2 x 0,22 mm ²
Fils d'alimentation	2 x 0,5 mm ²
Distance maximale	40 m

Températures opérative	
De stockage	-20 ... 70 °C
De fonctionnement	0 ... 50°C
Plage de température de consigne	15 ... 30°C
Précision de lecture	±0,1 °C
Précision d'affichage	±0,1 °C
Humidité relative	±4 %

Aspects mécaniques	
Montage	En surface au moyen d'un support
Degré de protectio	IP 20
Type de sonde	Airzone_NTC_10K
Poids	198 g
Dimensions (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

THERMOSTAT THINK RADIO (AZCE6THINKR)

Interface graphique à affichage à encre électronique de basse consommation, boutons capacitifs et finition en acier et verre, pour le contrôle d'une zone dans un système Airzone. Communications via radio. Alimenté au travers d'une pile bouton CR2450. Disponible en noir et en blanc.

Fonctionnalités :

- 6 langues disponibles (français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais).
- Contrôle de la température, du mode de fonctionnement (thermostat principal) et de la vitesse de ventilation du système (thermostat principal et installation ventilo-convector).
- Affichage de la température ambiante et de l'humidité relative de la zone.
- Fonction Veille.
- Accès à distance à d'autres zones du système.



Caractéristiques techniques

Alimentation et consommation	
Type d'alimentation	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batterie	CR2450
Vie de la batterie	2 années
Consommation Stand-by	0,01 mW
Consommation maximale	100 mW

Connection and communications	
Fréquence de communication	868 MHz
Puissance de radiation	0 dBm
Distance maximale en champ libre	40 m

Températures opérative	
De stockage	-20 ... 70 °C
De fonctionnement	0 ... 50°C
Plage de température de consigne	15 ... 30°C
Précision de lecture	±0,1 °C
Précision d'affichage	±0,1 °C
Humidité relative	±4 %

Aspects mécaniques	
Montage	En surface au moyen d'un support
Degré de protectio	IP 20
Type de sonde	Airzone_NTC_10K
Poids	180 g
Dimensions (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

THERMOSTAT LITE RADIO (AZCE6LITER)

Thermostat disposant de touches capacitatives et finition en acier et en verre, pour le contrôle de la température d'une zone dans un système Airzone. Communications via radio. Alimenté au travers d'une pile bouton CR2450. Disponible en noir et en blanc.

Fonctionnalités :

- On / Off de la zone.
- Modification de la température de consigne déjà assignée par pas de 1°C, jusqu'à un maximum de ±3°C.
- Lecture de la température ambiante et de l'humidité relative.



FR

Caractéristiques techniques


Alimentation et consommation	
Type d'alimentation	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batterie	CR2450
Vie de la batterie	2 années
Consommation Stand-by	0,01 mW
Consommation maximale	100 mW
Connection and communications	
Fréquence de communication	868 MHz
Puissance de radiation	0 dBm
Distance maximale en champ libre	40 m

Températures opérative	
De stockage	-20 ... 70 °C
De fonctionnement	0 ... 50°C
Plage de température de consigne	15 ... 30°C
Précision de lecture	±0,1 °C
Précision d'affichage	±0,1 °C
Humidité relative	±4 %
Aspects mécaniques	
Montage	En surface au moyen d'un support
Degré de protection	IP 20
Type de sonde	Airzone_NTC_10K
Poids	184 g
Dimensions (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

PLENUM MOTORISE STANDARD (AZEZ6DAIST)

Le plenum motorisé standard Airzone inclut :

- Platine centrale du système.
- Passerelle de communication.
- Registres circulaires de 200 mm de diamètre.
- Système manuel de régulation de débit.
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre équivalent de 150 mm.



Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.

Taille	XS	S	M	L	XL
Nº de registres	L x H x W (mm)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454


Code de Plenum : AZEZ6DAIST07 [Taille] [Nº de registres]

PLENUM MOTORISE EXTRA PLAT (SLIM) (AZEZ6DAISL)

Le plenum motorisé extra plat Airzone inclut :

- Platine centrale du système.
- Passerelle de communication.
- Registres circulaires de 150 mm de diamètre.
- Système manuel de régulation de débit.
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre équivalent de 150 mm.

Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à $\pm 3\text{dB(A)}$; poids maximal 18 kg.



Taille	S	M	L
Nº de registres	L x H x W (mm)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Code de Plénium : AZEZ6DAISL01 [Taille] [Nº de registres]

INSTALLATION DU SYSTEME

Pour installer correctement votre système, suivez les indications suivantes :

- 1) Réalisez toutes les connexions électriques** (Voir la section *Montage du système*)
 - Connectez la passerelle de communication avec l'unité intérieure à contrôler.
 - Connectez les différents éléments du système (thermostats, modules, etc.).
 - Branchez la platine centrale.
- 2) Vérifiez que le montage et la connexion du système aient été bien réalisés** (Voir la section *Vérification de montage et connexion*)
- 3) Configuration du système**
 - Configurez les différents thermostats du système (Voir la section *Configuration initiale* et *Configuration avancée*).
 - Rappelez-vous que les systèmes Airzone permettent la configuration d'interfaces principale et de zone. Depuis un thermostat principal vous pouvez réaliser un changement de Mode, définir le degré d'efficience avec la fonction Eco-Adapt ou sélectionner la vitesse de l'équipement.
- 4) Consultez le manuel d'utilisateur et d'installation du système pour toute autre consultation**
- 5) Ne requiert aucun entretien**




MONTAGE DU SYSTEME

MONTAGE DU EASYZONE

Attention : Il est conseillé d'isoler toutes les parties métalliques de l'Easyzone qui sont en contact avec l'extérieur afin d'éviter la formation de condensation.


Remarque : Les motorisations sont numérotées de la façon suivante :



FR

MONTAGE SUR L'UNITE INTERIEURE


- 1 Placez l'Easyzone au niveau de la bouche de soufflage de l'unité et fixez-le à l'aide de vis.
- 2 Après avoir serré les vis, assurez-vous d'isoler le manchon de connexion afin d'éviter la formation de condensation. Veuillez utiliser des bandes isolantes (laine de verre ou mousse de polyéthylène) de 25 mm d'épaisseur. La largeur de ces bandes isolantes est de 97 mm pour le plenum motorisé standard et de 37 mm pour le plenum motorisé de basse section.
- 3 Fixez l'Easyzone au plafond au moyen de vis sans tête, en les faisant passer au travers des encoches de fixation.



MONTAGE DE REGISTRE DE BY-PASS


- 1** Donnez un coup sec sur la zone prédécoupée latérale qui correspond au by-pass puis retirez-la.
- 2** À l'aide d'un cutter, retirez l'isolant qui recouvre la surface du by-pass ainsi que les rainures de fixation du by-pass.
- 3** Encastrez le by-pass dans les rainures et tournez dans le sens horaire jusqu'à la butée.
- 4** Fixez le by-pass au plenum à l'aide de vis à tôle ($\varnothing : 3,9$ mm).

FR



MONTAGE DE LA PRISE D'AIR DE VENTILATION









- 1** Retirez le col elliptique fixé à l'aide de vis.
- 2** Retirez le cache de protection qui recouvre la prise d'air extérieure et fixez de nouveau le col elliptique.
- 3** Pliez ou coupez le cache qui se trouve dans la partie inférieure des registres de soufflage pour permettre le passage de l'air.



REEMPLACEMENT DU MOTEUR

- 1** Débranchez le moteur.
- 2** À l'aide d'une clé Allen n° 3, desserrez la vis et retirez le moteur du registre.
- 3** Placez le nouveau moteur de sorte qu'il coïncide avec le boulon.
- 4** Tournez le moteur jusqu'à ce que le deuxième boulon coïncide avec l'orifice afin que le registre soit dans la bonne position.
- 5** Insérez et resserrez la vis de fixation.
- 6** Branchez le câble du moteur.


FR



MONTAGE DU THERMOSTAT (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Les thermostats Airzone sont montés en saillie au moyen d'un support. Veuillez noter que la distance maximale recommandée pour ce dispositif est de 40 mètres. Pour le fixer au mur, veuillez suivre les pas suivants :

- Retirez la partie arrière du thermostat et effectuez les connexions nécessaires (AZCE6BLUEFACEC) ou introduisez la pile bouton CR2450 (AZCE6THINKR et AZCE6LITER).
- Fixez la partie arrière du thermostat au mur.
- Placez l'écran sur le support préalablement fixé.
- Placez les barres anti-effraction pour une meilleure fixation du thermostat (optionnel).



FR

CONNEXION A UNITE INTERIEURE

- 1 Coupez l'alimentation de l'unité intérieure Daikin ainsi que celle du système Airzone.
- 2 Localisez la connexion **P1 P2** dans l'unité intérieure Daikin. (Endroit où se branche le thermostat).
- 3 Connectez la passerelle Airzone au port **P1 P2** de l'unité intérieure Daikin au moyen du câble blindé bifilaire fourni par Airzone. Veuillez à respecter la polarité.

Remarque : Ne positionnez pas le bus du système à proximité de lignes de tension, de moteurs, de tubes fluorescents ou autres éléments qui pourraient générer des interférences lors des communications.


- 4 Configurez les minirupteurs selon les besoins (voir tableau Minirupteur).
- 5 Rétablir l'alimentation de l'unité intérieure et du système Airzone. Vérifiez l'état des LED de la passerelle (autodiagnostic).

Note : Désactivez la fonction Veille des commandes Daikin (BRC1E52A7...) pour le bon fonctionnement du système Airzone.

Réglages locaux > Liste des Réglages locaux > 1e-2-01.


En cas de doute, veuillez consulter la Notice d'instructions Daikin BRC1E52A7.

SW1	Algorithme
1	ON*
	OFF
1	Set point
	* -2
	+4
SW1	Dégivrage
2	OFF*
2	ON



MONTAGE DU SYSTEME

PLATINE CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)







N°	Description
1	Bus de connexion Airzone
2	Module radio
3	SW1
4	Bus domotique
5	Passerelle Daikin
6	Sorties moteurs
7	Entrée d'alarme (normalement fermée)
8	Module chaud seul
9	VMC / Chaudière
10	Relais ON / OFF (marche-arrêt)
11	Alimentation
12	Module ON / OFF

FR

Attention : Pour le contrôle des entrées du module On/Off, il est indispensable d'utiliser un câble blindé.

1.- Thermostat Airzone





Connectez les éléments de contrôle du système à n'importe quelle borne du bus de connexion Airzone ①. La connexion peut être réalisée en étoile ou en bus. Ainsi, dans le cas où plus de 3 thermostats sont à raccorder, il est possible d'en connecter plusieurs sur une même sortie. Respectez le code de couleurs pour tous les éléments du système. Fixez les câbles sur les embases de la platine centrale pour plus de sécurité.



Dans le cas des éléments radio, vérifiez que les piles ont été installées.

2.- Alimentation du système



Alimentez en 110 / 230 Vac la platine centrale du système via l'entrée d'alimentation ⑪. Faites de même avec les éléments de contrôle qui nécessitent une alimentation externe. Pour cela utilisez du câble de 3 x 1,5 mm². Pour assurer l'alimentation de la platine centrale du système, desserrez le presse-étoupe, si besoin, et passez le câble dans l'orifice (Ø : 5-10 mm). Fixez les câbles à la borne, en respectant la polarité. Branchez la borne à la prise d'alimentation et serrez le presse-étoupe pour fixer le câble d'alimentation.



Attention : Conformément à la réglementation locale et nationale pertinente, le câblage d'alimentation externe du système devra comprendre un interrupteur principal ou autre moyen de déconnexion avec une séparation constante de tous les pôles. Si l'alimentation principale est coupée, le système redémarrera automatiquement.


Remarque : Une fois toutes les connexions effectuées, assurez-vous de poser correctement le cache de la platine centrale du système.

FR



Réinitialisation du système

Si vous avez besoin de réinitialiser le système, appuyez sur SW1 jusqu'à ce que la diode LED 19 cesse de clignoter. Attendez jusqu'à ce que les diodes LED retournent à leur état normal pour réaliser de nouveau la configuration souhaitée.





Remplacement de la pile

Pour la remplacer, retirez le thermostat de son support et introduisez la nouvelle pile (CR2450).

Attention : il est conseillé d'utiliser des piles de premières marques, similaires à celles fournies avec l'équipement. Une pile de moindre qualité peut avoir une durée de vie plus courte.

N'oubliez pas de déposer la pile que vous avez retirée dans un point de recyclage adapté.

Note : N'oubliez pas de retirer le système anti-effraction avant de retirer le thermostat du mur.



VERIFICATION DE MONTAGE ET CONNEXION


Vérifiez les éléments suivants :

- État des diodes LED de la platine centrale et des autres éléments de contrôle connectés. Consultez la section d'autodiagnostic.
- Alimentation des thermostats filaires et radio.



CONFIGURATION INITIALE

IMPORTANT : Pour réaliser l'association des thermostats radio, vous devez ouvrir le module d'association radio. Pour cela, appuyez sur SW1 et la diode D19 restera rouge fixe. Une fois le module d'association ouvert, vous disposez de 15 minutes pour réaliser l'association. Si le temps est écoulé, réalisez de nouveau cette opération. N'oubliez pas de ne pas avoir plus d'un module ouvert dans la même installation de manière simultanée, cela peut entraîner des associations erronées.



Il est également possible d'ouvrir le canal d'association radio au travers des thermostats Blueface et Think (voir section *Paramètres du système*).

CONFIGURATION INITIALE DU THERMOSTATS BLUEFACE ET THINK

Important : Une fois commencé, vous ne pourrez pas revenir en arrière ; vous devrez d'abord achever le processus de configuration.

1 Langue / Pays

Sélectionnez la langue que vous souhaitez et votre pays. Les langues disponibles sont les suivantes : français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais.

Dans le cas des thermostats Think, commencez la recherche du module radio. Pour cela, appuyez sur Airzone pour commencer la recherche. Confirmez l'association radio. Vérifiez que **la couverture du réseau est optimale** (30 % minimum) et confirmez.

2 Adresse zone

Sélectionnez la zone associée à ce thermostat. À chaque zone lui correspond une sortie de contrôle (sortie moteur ou relais de contrôle des éléments rayonnants). Ainsi, par exemple, la zone 1 contrôle la sortie moteur 1.

3 Sorties associées

Le système permet d'associer une zone à plus d'une sortie de contrôle lorsque c'est nécessaire. Il est toujours possible de gérer plusieurs sorties de contrôle au travers d'un seul thermostat.

4 Configuration thermostat


Sélectionnez le fonctionnement du thermostat :

- Principal : Permet, en plus du contrôle de la zone où il est installé, le contrôle de tous les paramètres de l'installation, en particulier le contrôle du mode de fonctionnement.
- Zone : Permet uniquement le contrôle des paramètres de zone.

5 Autres configurations

Accédez au menu de configuration avancée (adresse du système, étapes de contrôle, etc.) pour effectuer d'autres réglages et/ou activez le mode basique si vous le souhaitez (voir section *Configuration avancée, Paramètres de zone*).

Blueface




AIRZONE

Think


Important : Utilisez **AIRZONE** pour confirmer et **☰** pour revenir en arrière lorsque vous vous trouvez dans un sous-menu.

FR


1



2



5





CONFIGURATION INITIALE THERMOSTAT LITE

Important : pour configurer le thermostat Lite, vous devez au préalable le retirer de son support. Une fois que les microswitchs ont été configurés, replacez l'interface sur son support.

1) Adresse de zone

Selectionnez la zone associée à ce thermostat en appuyant le microswitch de la zone concernée vers le haut.



2) Sorties associées

Selectionnez d'autres sorties de contrôle associées à la zone lorsque c'est nécessaire. **L'adresse de la zone sera celle de valeur inférieure sélectionnée.**

3) Autres configurations

Configurez les autres fonctionnalités du thermostat LITE au travers du menu de configuration avancée de la zone par l'intermédiaire d'un thermostat Blueface (voir section *Configuration avancée, Paramètres de zone*).

La diode LED clignote 5 fois en vert pour indiquer que l'association est correcte. Lorsqu'elle clignote en rouge, elle indique que la zone est occupée. Si elle clignote 2 fois en rouge, cela signifie que le thermostat est hors de portée.

Rappel : Si vous changez le numéro de la zone, dans un premier temps réinitialisez le thermostat et ensuite commencez la séquence d'association.

FR

Réinitialisation du thermostat Lite

Si vous voulez rétablir les valeurs par défaut du thermostat Lite, baissez tous les microswitchs et replacez le thermostat sur sa base. La diode LED clignotera deux fois en vert, confirmant que la réinitialisation est terminée.



VERIFICATION DE CONFIGURATION INITIALE


Vérifiez les points suivants :

- Communication unité-système : Configurez le système Airzone dans un mode de fonctionnement différent de Stop et allumez la zone en demande.
- Ouverture-fermeture des registres et sorties de contrôle : Allumez et mettez en demande toutes les zones. Ensuite, éteignez et allumez chaque zone l'une après l'autre pour vérifier que les sorties de contrôle associées sont correctes.

Rappel : Pour des raisons de sécurité, la dernière zone se ferme au bout de 4 minutes.

REGULATION DE DEBIT

Attention : Commencez par régler le débit des registres centraux puis finissez par le registre n° 1.




REGULATION DE DEBIT (REG)


1. Allumez et générez une demande dans toutes les zones pour ouvrir les registres.
2. Éteignez la zone/le registre à réguler.
3. Régler l'ouverture maximale souhaitée au moyen du levier REG (I/II/III/IV).
4. Allumez la zone et vérifiez que le débit est correct.

REGULATION D'AIR MINIMUM (A-M)

1. Allumez et générez une demande dans toutes les zones pour ouvrir les registres.
2. Régler l'ouverture minimale souhaitée au moyen du levier A-M (a/b/c/d).
3. Éteignez la zone et vérifiez que le débit d'air minimum est correct.




FR




CONFIGURATION AVANCEE

Pour accéder au menu de configuration avancée du Blueface et du thermostat Think, suivez les étapes ci-dessous :

Blueface



Think



Dans ce menu, vous pourrez modifier les paramètres du système et zone.

PARAMETRES DU SYSTEME

- **Adresse du système.** Permet de définir le numéro du système dans votre installation. La valeur par défaut est 1. Le système affichera les valeurs d'adresse libres, la valeur maximale étant 247.

- **Plage de température.** Permet de sélectionner la température maximale pour le mode chauffage (19 – 30°C, par défaut 30°C), par pas de 1°C. Vous pouvez désactiver le mode.

- **Type d'ouverture.** Permet d'activer/désactiver la proportionnalité des registres du système. La proportionnalité permet de définir 4 degrés d'ouverture ou de fermeture du registre, en fonction de la demande de température de la zone, pour régler le débit de celle-ci. La configuration par défaut est Tout/Rien.

***Remarque :** *Le changement de ce paramètre affecte tous les registres motorisés de l'installation. Non recommandé pour des grilles intelligentes RINT et RIC.*

FR

- **Configuration relais.** Permet de modifier la logique de fonctionnement du relais VMC / Chaudière de la platine centrale du système. (Par défaut VMC)

- **Q-Adapt** (seulement pour thermostats Think). Il permet la sélection de l'algorithme de contrôle de débit qui s'adapte le mieux à votre installation. Les options disponibles sont :

- Maximum : Le système travaille à vitesse maximale, indépendamment du nombre de zones.
- Puissance : Le système travaille à une vitesse supérieure à celle du mode Standard afin de favoriser l'augmentation du débit.
- Standard : Configuration par défaut. Le système adapte la vitesse en fonction du nombre de zone.
- Silence : Le système travaille à une vitesse inférieure à celle du mode Standard afin de privilégier la diminution du bruit.
- Minimum : Le système travaille à vitesse minimale, indépendamment du nombre de zones.

- **Canal radio.** Permet d'activer / désactiver le module d'association radio du système.

- **Information** (seulement pour thermostats Think). Permet d'afficher les informations relatives à :

- La zone : firmware, zone, association, moteur ou état des communications.
- Le système : firmware, configuration et données des contrôleurs du système et de l'installation.
- Les dispositifs : indique les éléments connectés au système.
- Webserver : firmware, adresse IP, passerelle, MAC et PIN.

PARAMÈTRES DE ZONE

- **Sorties associées.** Affiche et permet de sélectionner les sorties de contrôle associées au thermostat.

- **Configuration thermostat.** Permet de configurer le thermostat comme principal ou de zone.

***Remarque :** *Le thermostat ne peut pas être configuré comme principal si il existe déjà un autre thermostat configuré comme principal raccordé à la même platine centrale.*

- **Mode d'utilisation.** Permet de configurer le thermostat des différentes zones du système en mode basique (menus et affichages restreints) ou avancé. Il est configuré par défaut comme Avancé. Les paramètres contrôlables en mode basique sont les suivants :


- Marche / arrêt.
- Température de consigne.
- Vitesse du ventilateur.

Si vous avez besoin de configurer de nouveau le thermostat en mode avancé, accédez au menu de configuration avancée et activez le mode d'utilisation avancé.

- **Étapes contrôle.** Permet de configurer les étapes de chauffage dans la zone sélectionnée ou dans toutes les zones du système. Les options à configurer sont les suivantes :
 - Air : Active le chauffage à par air dans la zone sélectionnée.
 - Off : Désactive le mode chauffage dans la zone sélectionnée.
- **Offset.** Permet de corriger la température ambiante mesurée dans les différentes zones ou dans l'ensemble de celles-ci et due à des écarts causés par des sources de chaleur/froid proches, en appliquant un facteur de correction compris entre - 2,5°C et 2,5°C, par créneaux de 0,5°C. La configuration par défaut est de 0°C.
- **Réinitialisation thermostat.** Permet de réinitialiser le thermostat et de revenir au menu de configuration initiale (voir la rubrique *Configuration initiale du thermostat Blueface et Think*).


AUTODIAGNOSTIC

PLATINE CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)



Signification			
D1	Réception de données du bus domotique	Clignotement	Vert
D2	Transmission de données au bus domotique	Clignotement	Rouge
D3	Activité de la platine centrale	Clignotement	Vert
D4	Transmission de données au bus de connexion Airzone	Clignotement	Rouge
D5	Réception de données du bus de connexion Airzone	Clignotement	Vert
D6	On / Off unité	Clignotement	Vert
D7	VMC / Chaudière	Clignotement	Vert
D10	Réception de paquets de données via radio	Commutation	Vert
D11	Alimentation de la platine centrale	Fixe	Rouge
D18	Élément associé	Fixe	Vert
D19	Canal association activé	Fixe	Rouge
(A)	Ouverture moteurs	On	Vert
	Fermeture moteurs	On	Rouge

PASSERELLE DE COMMUNICATION DAIKIN (AZX6QADAPTDI)



Signification			
D1	Alimentation de la passerelle	Fixe	Rouge
D2	Activité du microcontrôleur	Clignotement	Vert
D3	Transmission des données au système Airzone	Clignotement	Rouge
D4	Réception des données du système Airzone	Clignotement	Vert
D5	Transmission des données à l'unité intérieure	Clignotement	Rouge
D6	Réception des données de l'unité intérieure	Clignotement	Vert

FR

THERMOSTATS BLUEFACE ET THINK (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Signification	
Error 1	Erreur de communication avec la platine centrale
Error 5	Sonde de température en circuit ouvert
Error 6	Sonde de température en court-circuit
Error 8	Il n'a pas de Thermostat Lite
Error 9	Erreur de communication passerelle-système
Error 11	Erreur de communication passerele-unité

THERMOSTAT LITE RADIO (AZCE6LITER)

Signification		
	Clignotement rapide rouge	Erreur de communication avec la platine centrale

INDICE

Precauzioni e politica ambientale.....	69
Precauzioni	69
Politica ambientale.....	69
Requisiti generali.....	70
Elementi del sistema	71
Scheda centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	71
Caratteristiche tecniche.....	71
Interfaccia di comunicazione daikin (AZX6QADAPTDAL)	72
Caratteristiche tecniche.....	72
Termostato intelligente Blueface (AZCE6BLUEFACEC)	72
Caratteristiche tecniche.....	73
Termostato Think radio (AZCE6THINKR).....	73
Caratteristiche tecniche.....	73
Termostato Lite radio (AZCE6LITER)	74
Caratteristiche tecniche.....	74
Plenum motorizzato standard (AZEZ6DAIST).....	74
Plenum motorizzato basso profilo (AZEZ6DAISL)	75
Installazione del sistema.....	75
Montaggio del sistema.....	76
Montaggio Easyzone	76
Installazione a unità interna	76
Installazione della serranda di bypass	77
Installazione della presa d'aria di ventilazione	77
Sostituzione del motore	78
Montaggio termostati (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER).....	79
Collegamenti a l'unità interna.....	79
Montaggio del sistema.....	80
Scheda centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	80
Reset del sistema	81
Cambio della batteria.....	81
Verifica dell'installazione e del collegamento.....	81
Configurazioni iniziali	81
Configurazioni iniziali termostati Blueface e Think.....	82
Reset del termostato Lite	84
Verifica delle configurazioni iniziali.....	84
Regolazione delle portate	84
Regolazione della portata (REG).....	84
Regolazione dell'aria minima (A-M)	85
Configurazioni avanzate	85
Parametri di sistema.....	86
Parametri di zona	86
Autodiagnosi	87
Scheda centrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	87
Interfaccia di comunicazione Daikin (AZX6QADAPTDAL).....	88
Termostati Blueface e Think (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR).....	88
Termostato Lite radio (AZCE6LITER)	88

PRECAUZIONI E POLITICA AMBIENTALE

PRECAUZIONI

Per la sicurezza dell'utente e dei dispositivi, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- Non maneggiare il sistema con le mani bagnate o umide.
- Effettuare tutti i collegamenti o scollegamenti con il sistema di climatizzazione non connesso alla rete elettrica.
- Prestare particolare attenzione per non provocare nessun cortocircuito in nessun collegamento del sistema.

POLITICA AMBIENTALE



Non smaltire mai questa unità insieme agli altri rifiuti domestici. I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente in assenza di un adeguato trattamento. Il simbolo del cassetto contrassegnato da una croce indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche, differente dal resto dei rifiuti urbani. Per una corretta gestione ambientale l'apparecchiatura dovrà essere portata negli appositi centri di raccolta alla fine del loro ciclo di vita.

Le parti che fanno parte di questa unità possono essere riciclate. Si prega quindi di rispettare la regolamentazione in vigore sulla tutela dell'ambiente.

È necessario consegnare l'articolo al relativo distributore in caso di sostituzione con un'altra unità nuova o depositarlo in un centro di raccolta specializzato.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni e alle misure stabilite dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Per accedere a tutta la documentazione tecnica, all'autodiagnosi, alla sezione FAQ, ai video per l'installazione e la configurazione del sistema, certificati e la dichiarazione di conformità, accedere alla sezione dei Prodotti del web Myzone: myzone.airzoneitalia.it/prodotti/

Per accedere a la dichiarazione di conformità, consultare:
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Con il presente, Corporación Empresarial Altra, S.L., dichiara che AZEZ6DAIxxxxxx soddisfa i requisiti di base e altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

REQUISITI GENERALI

Seguire rigorosamente le indicazioni esposte in questo manuale:

- Il sistema deve essere installato da un tecnico qualificato.
- Effettuare tutti i collegamenti senza alimentazione elettrica.
- Collocare e connettere gli elementi secondo la regolamentazione elettronica in vigore.
- Utilizzare il cavo Airzone per il collegamento di comunicazione con il sistema: cavo schermato e doppino, formato da 4 fili ($2 \times 0,22 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$).
- Non connettere il polo “-” nel morsetto “+”. Può danneggiare il dispositivo.
- Non collocare il bus di sistema vicino a linee di forza, fluorescenti, motori ecc., poiché possono generare interferenze nelle comunicazioni.
- Seguire le raccomandazioni seguenti per la collocazione dei termostati:



Importante: nel cablaggio esterno di alimentazione del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente.




ELEMENTI DEL SISTEMA

SCHEDA CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

Scheda elettronica incaricata di realizzare la gestione dell'intero sistema mediante periferiche e termostati cablati o radio. Montaggio in superficie.

Funzionalità:

- Controllo e gestione dello stato dei termostati fino a 6 zone.
- Uscite per la alimentazione delle motorizzazioni.
- Modulo di controllo On/Off della zona remota fino a 6 zone.
- Modulo solo caldo, permette esclusivamente i modi di funzionamento Stop, Caldo e Ventilazione.
- Relè configurabili come Caldaia-VMC.
- Gestione delle interfacce di comunicazione con le macchine canalizzate.
- Comunicazione con elementi di ulteriore controllo della installazione.
- Comunicazione con altri sistemi di controllo esterni mediante bus di integrazione.



IT

Caratteristiche tecniche

Alimentazione e consumo	
Tipo di alimentazione	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Frequenza	60/50 Hz
Consumo Stand-by	400 mW
Consumo massimo	25 W
Protezione contro sovratensione	250 mA
Comunicazione via radio	
Protocollo di comunicazione	Airzone
Frequenza	868 MHz
Potenza di trasmissione	5 dBm
Distanza massima in spazio aperto	40 m
Temperature operative	
Stoccaggio	-20 ... 70 °C
Funzionamento	0 ... 50°C
Aspetti meccanici	
Grado di protezione	IP 20
Peso	616 g
Dimensioni (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Bus di collegamento Airzone	
Nº porte	3
Cable apantallado y trenzado	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Bus macchina	
Nº de puertos	1
Cavo schermato	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Protocollo di comunicazione	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Uscite motori	
Nº uscite	6
Nº massimo di motori per uscita	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Uscita relè	
Nº di relè	2
V max	24 / 48 V
I max	1 A




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Control accuracy (K)	Heating	Cooling
	0.3	0.3

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE DAIKIN (AZX6QADAPTDAL)

Elemento che integra il funzionamento delle unità di climatizzazione Daikin e i sistemi di zonificazione Airzone ottenendo un funzionamento migliorato:

- On/Off in base all'esistenza o meno di domanda nelle zone dell'installazione.
- Cambio automatico del modo di funzionamento dal termostato maestro Airzone (Stop, Ventilazione, Freddo, Caldo e Deumidificazione).
- Selezione automatica della velocità del ventilatore in base al numero delle zone in regime di domanda, consentendo generalmente il funzionamento senza bypass.
- Regolazione della temperatura impostata in base alle temperature impostate selezionate nei termostati di zona del sistema Airzone e l'algoritmo Eco-Adapt.



IT

Caratteristiche tecniche

Alimentazione e consumo	
Alimentazione	Unità interna
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Comunicazione	
Tipo di cavo	Trenzado y apantallado
Poli di comunicazione	2 x 0,75 mm ²
Temperature operative	
Stoccaggio	-20 ... 70 °C
Funzionamento	0 ... 50°C

Consulta il listino completo di unità compatibili con l'interfaccia di comunicazione Daikin scaricando:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDAL_IT.pdf

TERMOSTATO INTELLIGENTE BLUEFACE (AZCE6BLUEFACEC)

Interfaccia grafica a colori con schermo capacitivo e finitura in acciaio e vetro per il controllo di zona in un sistema Airzone, comunicazione tramite cavo. Alimentato tramite la scheda centrale del sistema e disponibile nei colori Bianco e Nero.

Funzionalità:

- 6 lingue disponibili (spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).
- Controllo della temperatura, del modo di funzionamento (termostato maestro) e velocità di ventilazione (termostato maestro e installazione con fancoil).
- Lettura della temperatura e della umidità relativa in ambiente.
- Funzione Eco-Adapt.
- Funzione Sleep.
- Programmazione oraria di temperatura e modo.
- Accesso e controllo remoto alle altre zone del sistema.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione e consumo	
Tipo di alimentazione	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consumo Stand-by	0,876 W
Consumo massimo	1,74 W

Collegamenti e comunicazione	
Tipo di cavo	Trenzado y apantallado
Polii di comunicazione	2 x 0,22 mm ²
Polii di alimentazione	2 x 0,5 mm ²
Distanza massima	40 m

Temperature operative	
Stoccaggio	-20 ... 70 °C
Funzionamento	0 ... 50°C
Rango di temperature impostabile	15 ... 30°C
Precisione di lettura	±0,1 °C
Precisione di rappresentazione	±0,1 °C
Umidità relativa	±4 %

Aspetti meccanici	
Montaggio	In superficie mediante supporto
Grado di protezione	IP 20
Tipo di sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	198 g
Dimensioni (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO THINK RADIO (AZCE6THINKR)

Interfaccia grafica con schermo monocromatico a basso consumo e tasti capacitivi con finitura in acciaio e vetro per il controllo di una zona in sistemi Airzone. Comunicazioni via cavo/radio. Alimentazione diretta dalla scheda elettronica centrale (cavo) o con batteria a bottone CR2450 (radio). Disponibile nei colori nero e bianco.

Funzionalità:

- 6 lingue disponibili (spagnolo, inglese, francese, italiano, tedesco e portoghese).
- Controllo della temperatura, modo di funzionamento (configurazione maestro) e velocità di ventilazione (termostato maestro e installazione con fancoil).
- Lettura della temperatura ambiente e della umidità relativa della zona.
- Funzione Sleep.
- Accesso e controllo remoto alle altre zone del sistema.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione e consumo	
Tipo di alimentazione	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batteria	CR2450
Durata della batteria	2 años
Consumo Stand-by	0,01 mW
Consumo massimo	100 mW

Collegamenti e comunicazione	
Frequenza di comunicazione	868 MHz
Potenza massima	0 dBm
Distanza massima in campo aperto	40 m

Temperature operative	
Stoccaggio	-20 ... 70 °C
Funzionamento	0 ... 50°C
Rango dei temperature impostabile	15 ... 30°C
Precisione di lettura	±0,1 °C
Precisione di rappresentazione	±0,1 °C
Umidità relativa	±4 %

Aspetti meccanici	
Montaggio	In superficie mediante supporto
Grado di protezione	IP 20
Tipo di sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	180 g
Dimensioni (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO LITE RADIO (AZCE6LITER)

Termostato con tasti capacitivi e finitura in acciaio e vetro per il controllo della temperatura in un sistema Airzone. Comunicazioni via cavo/radio. Alimentazione diretta dalla scheda elettronica centrale (cavo) o con batteria a bottone CR2450 (radio). Disponibile nei colori nero e bianco.

Funzionalità:

- On/Off della zona.
- Controllo della temperatura desiderata con passo di 1 °C fino a un massimo di ±3 °C.
- Lettura della temperatura ambiente e dell'umidità relativa.



IT

Caratteristiche tecniche



Alimentazione e consumo	
Tipo di alimentazione	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batteria	CR2450
Durata della batteria	2 años
Consumo Stand-by	0,01 mW
Consumo massimo	100 mW
Collegamenti e comunicazione	
Frequenza di comunicazione	868 MHz
Potenza massima	0 dBm
Distanza massima in campo aperto	40 m

Temperature operative	
Stoccaggio	-20 ... 70 °C
Funzionamento	0 ... 50°C
Rango dei temperatura impostaabile	15 ... 30°C
Precisione di lettura	±0,1 °C
Precisione di rappresentazione	±0,1 °C
Umidità relativa	±4 %
Aspetti meccanici	
Montaggio	In superficie mediante supporto
Grado di protezione	IP 20
Tipo di sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	184 g
Dimensioni (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

PLENUM MOTORIZZATO STANDARD (AZEZ6DAIST)

Il plenum motorizzato standard Airzone include:

- Scheda centrale.
- Interfaccia di comunicazione.
- Serrande circolari da diametro 200 mm.
- Sistema di regolazione di portata manuale.
- Setto per la ventilazione meccanica controllata (VMC), diametro 150 mm.



Variazione fino a ±3dB (A) sul livello di pressione sonora della unità interna e peso massimo di 18 Kg.

Taglia	XS	S	M	L	XL
Nº di serrande	L x H x W (mm)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454


Codice di Plenum: AZEZ6DAIST07 [Taglia] [Nº di serrande]

PLENUM MOTORIZZATO BASSO PROFILO (AZEZ6DAISL)

Il plenum motorizzato basso profilo Airzone include:

- Scheda centrale.
- Interfaccia di comunicazione.
- Serrande circolari da diametro 150 mm.
- Sistema di regolazione di portata manuale.
- Setto per la ventilazione meccanica controllata (VMC), diametro 150 mm.

Variazione fino a $\pm 3\text{dB}$ (A) sul livello di pressione sonora della unità interna e peso massimo di 18 Kg.



Taglia	S	M	L
Nº di serrande	L x H x W (mm)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Codice di Plenum: AZEZ6DAISL01 [Taglia] [Nº di serrande]

IT

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

Seguire le seguenti indicazioni per realizzare una corretta installazione del sistema:

- 1) Realizzare tutti i collegamenti elettrici** (Vedi sezione *Montaggio del sistema*).
 - Collegare l'interfaccia di comunicazione.
 - Collegare i diversi elementi del sistema (termostati, moduli ecc.).
 - Alimentare la scheda centrale.
- 2) Verificare la corretta installazione e il corretto collegamento del sistema** (vedi sezione *Verifica dell'installazione e del collegamento*).
- 3) Configurare il sistema.**
 - Configurare i vari termostati del sistema (vedi sezioni *Configurazioni iniziali* e *Configurazioni avanzate*).
 - Ricordare che i sistemi Airzone permettono di configurare le interfacce maestre e di zona. Da un termostato maestro sarà possibile realizzare un cambio di Modo, definire il grado di efficienza con la funzione Eco-Adapt o selezionare le velocità nell'unità.
- 4) Consultare il manuale per l'utente e l'installazione del sistema per qualsiasi altra consultazione.**
- 5) Non ha bisogno di manutenzione.**


MONTAGGIO DEL SISTEMA

MONTAGGIO EASYZONE

Importante: Si consiglia di isolare tutte le parti metalliche di Easyzone in contatto con la parte esterna per evitare la formazione di condensa.


Ricordare: Le motorizzazioni sono numerate nel seguente modo:

IT




INSTALLAZIONE A UNITÀ INTERNA

- 1 Collocare Easyzone nella bocchetta di mandata dell'unità e fissarlo con delle viti.
- 2 Dopo aver fissato le viti, isolare il collo del collegamento per evitare la formazione di condensa. Utilizzare strisce di materiale isolante (lana di vetro o polietilene espanso) da 25 mm di spessore. La larghezza di queste strisce di isolamento è di 97 mm per il plenum motorizzato standard e di 37 mm per il plenum motorizzato a basso profilo.
- 3 Fissare Easyzone al soffitto con le linguette delle estremità e con viti prigioniere.



INSTALLAZIONE DELLA SERRANDA DI BYPASS


- 1 Rimuovere la zona pretagliata delle parti laterali corrispondente al bypass con un colpo secco.
- 2 Rimuovere l'isolante che ricopre la zona del bypass con un coltello e scoprire le fessure di fissaggio del bypass.
- 3 Collocare la serranda di bypass nelle fessure e girare da sinistra verso destra fino al limite.
- 4 Fissare la serranda di bypass al plenum con una vite autofilettante ($\varnothing 3,9$ mm).



IT


INSTALLAZIONE DELLA PRESA D'ARIA DI VENTILAZIONE

- 1 Rimuovere il collo ellittico fissato con viti.
- 2 Rimuovere la lastra protettiva che ricopre la presa d'aria esterna e fissare nuovamente il collo ellittico.
- 3 Piegare o tagliare la lastra che si trova nella parte inferiore delle serrande di mandata per permettere il passaggio dell'aria.



SOSTITUZIONE DEL MOTORE


- IT
- 1 Scollegare il motore.
 - 2 Allentare la vite di fissaggio con una brugola n. 3 e rimuovere il motore dalla serranda.
 - 3 Collegare il nuovo motore in modo che coincida con il perno.
 - 4 Girare il motore finché il secondo perno non coincide con il foro per posizionare la serranda in modo corretto.
 - 5 Inserire e stringere la vite di fissaggio.
 - 6 Collegare il cavo del motore.



MONTAGGIO TERMOSTATI (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Il termostati di Airzone vengono montati in superficie mediante supporto. Si prega di ricordare che la distanza massima raccomandabile per questi dispositivi è di 40 metri. Per fissarli alla parete è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- Separare la parte posteriore del termostato e realizzare gli opportuni collegamenti (AZCE6BLUEFACEC) o introdurre la batteria a bottone (AZCE6THINKR y AZCE6LITER).
- Fissare la parte posteriore del termostato alla parete.
- Collocare il display sul supporto già fissato.
- Collocare le viti di sicurezza antivandalo per un maggior fissaggio del termostato (opzionali).



IT


COLLEGAMENTI A L'UNITÀ INTERNA

- Sospendere l'alimentazione dell'unità interna Daikin e quella del sistema Airzone.
- Localizzare il collegamento **P1 P2** nell'unità interna Daikin. (Dove viene collegato il termostato).
- Collegare l'interfaccia Airzone alla porta **P1 P2** dell'unità interna Daikin con un cavo schermato a due fili. Ricordare di rispettare la polarità.
- Ricordare:** Non collocare il bus di sistema vicino a linee di forza, fluorescenti, motori ecc., poiché possono generare interferenze nelle comunicazioni.
- Configurare i microswitch in base alle necessità (vedi tabella Microswitch).
- Alimentare l'unità interna e il sistema Airzone. Verificare i LED dell'interfaccia (Autodiagnosi).



Nota: Per un corretto funzionamento del sistema Airzone disabilitare la funzione Ripristina nei comandi Daikin (BRC1E52A7 ecc.).

Impostazioni di servizio > Impostazioni sul posto > 1e-2-01.

In caso di dubbi, si prega di consultare il Manuale di Istruzioni Daikin BRC1E52




SW1	Algoritmo	
	ON*	
	OFF	
	Set point	* -2 +4
SW1	Defrost	
	OFF*	
	ON	



MONTAGGIO DEL SISTEMA

SCHEDA CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)







Nº	Descrizione
1	Bus di collegamento Airzone
2	Modulo radio
3	SW1
4	Bus domotico
5	Interfaccia di comunicazione Daikin
6	Uscite del motore
7	Ingresso dell'allarme (normalmente chiusa)
8	Modulo solo caldo
9	VMC/Caldaia
10	Relè On-Off AA
11	Alimentazione
12	Modulo ON/OFF

Importante: È necessario utilizzare un cavo schermato per controllare gli ingressi del modulo On/Off.

1.- Termostati Airzone





Collegare gli elementi di controllo del sistema in uno dei 3 morsetti del bus di collegamento ①. Il collegamento può essere realizzato in modo bus e a stella. Rispettare il codice dei colori. Fissare i cavi nelle torrette della scheda centrale per una maggiore sicurezza.



Verificare che sia stata inserita la batteria negli elementi radio.



2.- Alimentazione del sistema

Alimentare a 110/230 Vac la scheda centrale del sistema attraverso l'entrata dell'alimentazione ⑪ e gli elementi di controllo che hanno bisogno di un'alimentazione esterna. A tale scopo, utilizzare il cavo da 3x1,5 mm². Per l'alimentazione della scheda centrale del sistema, allentare il premistoppa se necessario e passare il cavo dal foro (\varnothing : 5-10 mm); fissare i cavi al morsetto rispettando la polarità. Collegare il morsetto all'entrata dell'alimentazione e stringere il premistoppa per fissare il cavo di alimentazione.




Importante: nel cablaggio esterno di alimentazione del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente.

Ricordare: collocare correttamente il coperchio della scheda centrale del sistema una volta realizzati tutti i collegamenti.



Reset del sistema

Nel caso in cui sia necessario riportare il sistema ai valori di fabbrica, mantenere premuto SW1 ③ finché il LED D19 non smetta di lampeggiare. Attendere che i LED ritornino nel loro stato normale per reimpostare la configurazione iniziale.





Cambio della batteria

Per sostituire la batteria, separare il termostato dal suo supporto e provvedere alla sostituzione della batteria (CR2450).

Importante: Si consiglia l'uso di batterie di marchi di qualità, simili a quelle fornite. Una batteria di qualità inferiore potrebbe avere un ciclo di vita minore.

Smaltire la batteria in un punto di raccolta per il riciclaggio adeguato.

Nota: Si prega di ricordare di togliere il sistema antivandalo prima di rimuovere il termostato dalla parete.



VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE E DEL COLLEGAMENTO


Verificare i seguenti item:

- Stato dei LED della scheda centrale e degli altri elementi di controllo collegati. Consultare la sezione *Autodiagnosi* della scheda tecnica di ogni elemento.
- Alimentazione dei termostati cablati e radio.



CONFIGURAZIONI INIZIALI

IMPORTANTE: Sarà necessario aprire prima il canale radio per associare i termostati radio. A tale scopo premere SW1, il LED D19 sarà di colore rosso fisso. Una volta aperto potrà essere realizzata l'associazione in 15 minuti. Se il tempo finisce prima del completamento dell'operazione, realizzarla di nuovo. È importante ricordare di non lasciare mai un canale aperto nella stessa installazione simultaneamente, poiché potrebbe provocare associazioni erronee.



È anche possibile aprire il canale dell'associazione radio attraverso i termostati Blueface e Think (vedi sezione *Parametri di sistema*)

CONFIGURAZIONI INIZIALI TERMOSTATI BLUEFACE E THINK

Importante: Una volta avviato non sarà più possibile tornare indietro e sarà necessario arrivare fino alla fine del processo di configurazione.

1 Lingua/Stato

Selezionare la lingua desiderata e la località. Le lingue disponibili sono: spagnolo, inglese, francese, italiano, portoghese e tedesco.

Iniziare la ricerca del canale radio premendo Airzone in caso di termostati Think. Confermare la associazione radio. Verificare che la **copertura sia ottima** (minimo 30%) e confermare.

2 Indirizzo zona

Selezionare la zona associata a questo termostato. A ogni zona corrisponde un'uscita di controllo. In questo modo, ad esempio, la zona 1 controllerà l'uscita del motore 1.

3 Uscite associate

Il sistema permette di associare a una zona più di una uscita di controllo in caso di necessità, poiché è possibile gestire varie uscite di controllo da un unico termostato.

4 Configurazione termostato


Selezionare il funzionamento del termostato:

- Maestro: Permette di controllare tutti i parametri dell'installazione.
- Zona: Permette di controllare solamente i parametri di zona.

5 Altre configurazioni


Accedere al menu configurazioni avanzate (indirizzo del sistema, tipi di impianto ecc.) per effettuare altre configurazioni e/o attivare la funzione base se desiderato (vedi sezione *Configurazioni avanzate, Parametri di zona*).

Blueface



Think

Importante: Utilizzare **AIRZONE** per confermare e per tornare indietro nel caso in cui l'utente si trovi nei sottomenu.





CONFIGURAZIONI INIZIALI TERMOSTATO LITE

Importante: Per configurare il termostato Lite è necessario rimuoverlo dalla base. Una volta configurati i microswitch, collocarlo nuovamente nella sua base.

1) Indirizzo zona

Selezionare la zona associata a questo termostato alzando il microswitch della zona corrispondente.



2) Uscite associate

Selezionare altre uscite di controllo associate alla zona in caso di bisogno. **L'indirizzo della zona sarà quello del valore minore selezionato.**

3) Altre configurazioni

Configurare le altre funzionalità del termostato LITE mediante il menu delle configurazioni avanzate della sua zona da un termostato Blueface (vedi sezione *Configurazioni avanzate, Parametri di zona*).

Il LED  lampeggerà 5 volte in verde per indicare che l'associazione è corretta. Se lampeggia una volta in rosso significa che la zona è occupata e se lampeggia 2 volte in rosso significa che il termostato si trova fuori copertura.

Ricordare: Se è necessario cambiare il numero di zona, resettare prima di tutto il termostato e avviare la sequenza di associazione.

Reset del termostato Lite

Se si desidera ristabilire i valori di fabbrica del termostato Lite, abbassare tutti i microswitch e ricollocare il termostato nella base. Il LED  lampeggerà 2 volte in verde per confermare il completamento del reset.



VERIFICA DELLE CONFIGURAZIONI INIZIALI


Verificare i seguenti item:

- Comunicazione unità-sistema: configurare il sistema Airzone in un modo di funzionamento diverso da Stop e accendere la zona in regime di domanda della stessa.
- Apertura-chiusura di serrande e uscite di controllo: accendere tutte le zone in regime di domanda. Conseguentemente, spegnere e accendere ogni zona per verificare che le uscite di controllo associate siano corrette.

Ricordare: Per motivi di sicurezza l'ultima zona impiegherà 4 minuti per chiudersi.

REGOLAZIONE DELLE PORTATE

Importante: Iniziare la regolazione della portata dalle serrande centrali fino a terminare nella serranda n. 1.




REGOLAZIONE DELLA PORTATA (REG)

1. Accendere tutte le zone in regime di domanda per aprire tutte le serrande.
2. Spegnere la zona/serranda da regolare.
3. Regolare l'apertura massima desiderata con la leva REG (I/II/III/IV).
4. Accendere la zona e verificare che la portata sia corretta.

REGOLAZIONE DELL'ARIA MINIMA (A-M)

- Accendere tutte le zone in regime di domanda per aprire tutte le serrande.
- Regolare l'apertura minima desiderata con la leva A-M (a/b/c/d).
- Spegnere la zona e verificare che la portata di aria minima sia corretta.




IT


CONFIGURAZIONI AVANZATE

Seguire le seguenti indicazioni per accedere al menu delle configurazioni avanzate del Blueface e del termostato Think:

Blueface



Think



In questo menu è possibile agire sui parametri di sistema e di zona.

PARAMETRI DI SISTEMA

- **Indirizzo del sistema.** Consente di definire il numero del sistema nella sua installazione. Mostra il valore 1 per difetto. Il sistema mostrerà i valori di indirizzo liberi con un valore massimo di 247.
 - **Limiti di temperatura.** Permette di selezionare la temperatura massima per il modo caldo (19 – 30 °C, predefinito 30 °C) a intervalli di 1 °C. È possibile disabilitare il modo se necessario.
 - **Tipo di apertura.** Configurazione del tipo di apertura dell'uscita della serranda. La proporzionalità regola l'apertura o la chiusura della serranda in 4 passaggi diversi in base alla domanda di temperatura della zona, adeguando la sua portata. È configurato come Tutto/Niente per difetto.
- * Nota:** Cambiare questo parametro incide su tutte le serrande motorizzate dell'installazione. Non è raccomandato per le griglie intelligenti RINT e RIC.
- **Configurazione relè.** Permette di modificare la logica di funzionamento del relè VMC/caldaia della scheda centrale del sistema. (Predefinito VMC)
 - **Q-Adapt (solo per i termostati Think).** Consente di selezionare l'algoritmo di controllo della portata con lo scopo di adattarlo alla installazione. Le opzioni disponibili sono quelli di seguito indicati:
 - Massimo: Il sistema lavora alla velocità più alta disponibile, indipendentemente del numero di zone aperte.
 - Potenza: Il sistema lavora ad una velocità più alta che in modo Standard con lo scopo di aumentare la portata.
 - Standard: Configurazione predefinita. Il sistema modifica la velocità in funzione del numero di zone aperte.
 - Silenzio: Il sistema lavora a una velocità inferiore che in modo Standard con lo scopo di ridurre il rumore dell'impianto.
 - Minimo: Il sistema lavora alla velocità minima disponibile, indipendentemente del numero di zone aperte.
 - **Canale radio.** Permette di attivare/disattivare il canale di associazione radio del sistema.
 - **Informazioni (solo per i termostati Think).** Permette di visualizzare le informazioni relative alla zona, al sistema, ai dispositivi e al Webserver.


PARAMETRI DI ZONA

- **Uscite associate.** Mostra e consente di selezionare le uscite di controllo associate al termostato.
 - **Configurazione termostato.** Consente di configurare il termostato maestro come Maestro o Zona.
- * Nota:** Non è possibile effettuare la configurazione come Maestro se esiste già un altro termostato configurato come tale.
- **Modo di utilizzo.** Permette di configurare il termostato delle diverse zone del sistema in modo Base o Avanzato. È configurato come Avanzato per default. I parametri che possono essere controllati in modo Base sono: ON/OFF, temperatura impostata e velocità del ventilatore.
- Se è necessario configurare nuovamente il termostato come Avanzato, accedere al menu delle configurazioni avanzate e abilitare il modo di utilizzo Avanzato.
- **Tipi di impianto.** Permette di configurare le sorgenti caldo nella zona selezionata o in tutte le zone del sistema. Le opzioni da configurare sono:
 - Aria: abilità il modo caldo ad aria nella zona selezionata.
 - Spento: disabilita la sorgente caldo nella zona selezionata.
 - **Offset.** Correzione della temperatura ambiente delle diverse zone del sistema in modo freddo e in modo caldo, con un fattore di correzione compreso tra - 2,5 °C e 2,5 °C a intervalli di 0,5 °C. Si trova configurato a 0 °C per default.
 - **Reset termostato.** Consente di resettare il termostato riportandolo al menu delle configurazioni iniziali.

AUTODIAGNOSI


SCHEDA CENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

IT



Significato			
D1	Ricezione dati dal bus domotico	Lampeggiante	Verde
D2	Trasmissione dati al bus domotico	Lampeggiante	Rosso
D3	Attività della scheda	Lampeggiante	Verde
D4	Trasmissione dati al bus di collegamento Airzone	Lampeggiante	Rosso
D5	Ricezione dati dal bus di collegamento Airzone	Lampeggiante	Verde
D6	On/Off macchina	Lampeggiante	Verde
D7	VMC- Caldaia	Lampeggiante	Verde
D10	Ricezione di dati via radio	Commutata	Verde
D11	Alimentazione della scheda	Fisso	Rosso
D18	Elemento associato	Fisso	Verde
D19	Canale di associazione attivo	Fisso	Rosso
(A)	Apertura motorizzazioni	Acceso	Verde
	Chiusura motorizzazioni	Acceso	Rosso

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE DAIKIN (AZX6QADAPTDI)



Significato			
D1	Alimentazione dell'interfaccia	Fisso	Rosso
D2	Attività del microprocessore	Lampeggia	Verde
D3	Trasmissione dei dati verso il sistema Airzone	Lampeggia	Rosso
D4	Ricezione dei dati dal sistema Airzone	Lampeggia	Verde
D5	Trasmissione dei dati verso l'unità interna	Lampeggia	Rosso
D6	Ricezione dei dati dall'unità interna	Lampeggia	Verde

IT

TERMOSTATI BLUEFACE E THINK (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Significato	
Error 1	Errore di comunicazione tra termostato e scheda centrale
Error 5	Sonda di temperatura in circuito aperto
Error 6	Sonda di temperatura in cortocircuito
Error 8	Termostato Lite non trovato
Error 9	Errore di comunicazione interfaccia - sistema
Error 11	Errore di comunicazione interfaccia - unità

TERMOSTATO LITE RADIO (AZCE6LITER)

Significato		
	Lampeggia di rosso velocemente	Errore di comunicazione scheda centrale

ÍNDICE

Precauções e política ambiental.....	90
Precauções.....	90
Política medioambiental.....	90
Requisitos gerais.....	91
Elementos do sistema.....	92
Central do sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	92
Características técnicas.....	92
Gateway de comunicação Daikin (AZX6QADAPTDAL)	93
Características técnicas.....	93
Termostato inteligente Blueface (AZCE6BLUEFACEC)	93
Características técnicas.....	94
Termostato Think rádio (AZCE6THINKR).....	94
Características técnicas.....	94
Termostato Lite rádio (AZCE6LITER)	95
Características técnicas.....	95
Plenum motorizado padrão (AZEZ6DAIST)	95
Plenum motorizado baixo perfil (AZEZ6DAISL)	96
Instalação do sistema.....	96
Montagem do sistema.....	97
Montagem Easyzone	97
Montagem na unidade interior	97
Montagem da porta bypass	98
Montagem da entrada de ar de ventilação.....	98
Substituição do motor.....	99
Montagem termostatos (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)	100
Conexão a unidade interior	100
Montagem do sistema.....	101
Central do sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	101
Reset do sistema	102
Alteração da bateria.....	102
Verificação da montagem e conexão	102
Configuração inicial.....	102
Configuração inicial termostatos Blueface e Think	103
Reset termostato Lite	105
Verificação da configuração inicial.....	105
Regulação do fluxo	105
Ajuste de Fluxo (REG).....	105
Ajuste de ar mínimo (A-M)	106
Configuração avançada	106
Parâmetros do sistema.....	107
Parâmetros de zona	107
Autodiagnóstico.....	108
Central do sistema Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	108
Gateway de comunicação Daikin (AZX6QADAPTDAL)	109
Termostatos Blueface y Think (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)	109
Termostato Lite rádio (AZCE6LITER)	109

PRECAUÇÕES E POLÍTICA AMBIENTAL

PRECAUÇÕES

Para sua segurança e de seus dispositivos, siga as seguintes instruções:

- Não manipule o sistema com as mãos molhadas ou húmidas.
- Faça todas as conexões ou desconexões com o sistema de climatização sem alimentá-lo.
- Tenha o cuidado de não fazer nenhum curto-círcito nas conexões do sistema.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL



Nunca deite fora esse equipamento com o lixo doméstico. Caso não sejam tratados adequadamente, os produtos elétricos e eletrônicos podem liberar substâncias que causam danos ao meio ambiente. A imagem de um recipiente riscado ao meio indica coleta seletiva de dispositivos elétricos, que são tratados de maneira diferente do lixo urbano. Para uma gestão ambiental correta, no final de sua vida útil, os equipamentos elétricos deverão ser levados a centros de coleta.

As peças desses equipamentos poderão ser recicladas. Portanto, respeite a regulamentação em vigor sobre proteção ambiental.

Entregue o equipamento que não será mais utilizado ao seu distribuidor ou a um centro de coleta especializado.

Os infratores estarão sujeitos às sanções e medidas estabelecidas pela Lei de proteção do meio ambiente.

Para acessar toda a documentação técnica, autodiagnósticos, perguntas frequentes, vídeos de montagem e configuração do sistema, certificados e a declaração de conformidade, acesse a secção de Produtos da web Myzone: **myzone.airzone.es/productos/**

Para acessar a declaração de conformidade, acesse a:
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Através do presente documento, Corporación Empresarial Altra, S.L., declara que AZEZ6DAIxxxxxx cumpre os requisitos básicos e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

REQUISITOS GERAIS

Siga rigorosamente as indicações deste manual:

- O sistema deve ser instalado por um técnico qualificado.
- Faça todas as conexões sem alimentação.
- Localize e conecte os elementos conforme a regulamentação eletrônica vigente.
- Para a conexão de comunicação com o sistema, utilize o cabo Airzone: cabo blindado e trançado, formado por 4 fios ($2 \times 0,22 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$).
- Não conecte o polo “-” no terminal “+”. Isso pode danificar o dispositivo.
- Não coloque o barramento do sistema próximo a linhas de força, iluminação fluorescente, motores, etc., para que não haja interferência na comunicação.
- Siga as seguintes recomendações para posicionar os termostatos:



Importante: Um interruptor principal ou outro meio de desconexão que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada.




ELEMENTOS DO SISTEMA

CENTRAL DO SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

Equipamento configurável eletrónico responsável pela gestão do sistema, mediante dispositivos com cabos e sem fios. Montagem em superfície.

Funcionalidades:

- Controlo e gestão do estado dos termostatos, até 6 zonas.
- Salidas de alimentación para elementos motorizados.
- Módulo de control On/Off zona remota, hasta 6 zonas.
- Módulo apenas de calor, permite somente os modos de funcionamento Stop, Calor e Ventilação.
- Salida de relé configurable como ventilación mecánica (VMC) o caldera.
- Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
- Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
- Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante bus de integración.



Características técnicas

Alimentação e consumo	
Tipo de alimentação	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Frequência	60/50 Hz
Consumo em stand-by	400 mW
Consumo máximo	25 W
Proteção sobrecorrente módulo	250 mA
Comunicações rádio	
Protocolo de comunicação	Airzone
Frequência	868 MHz
Potência de radiação	5 dBm
Distância máxima em espaço livre	40 m
Temperatura de operação	
Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamento	0 ... 50°C
Aspectos mecânicos	
Grau de proteção	IP 20
Peso	616 g
Dimensões (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Barramento de conexão Airzone	
Nº de portas	3
Cabo blindado e trançado	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
V max	
Barramento domótico	12 V
Salidas de motor	
Nº de salidas	6
Nº máximo de motorizaciones por salidas	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Saídas de relé	
Nº de relés	2
V max	24 / 48 V
I max	1 A




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Heating		Cooling
Control accuracy (K)	0.3	0.3

GATEWAY DE COMUNICAÇÃO DAIKIN (AZX6QADAPTDI)

Elemento que integra e melhora o funcionamento dos equipamentos de climatização Daikin e dos sistemas de zoneamento Airzone:

- ON/OFF em função da existência de demanda nas zonas da instalação.
- Troca automática do modo de funcionamento a partir do termostato Maestro Airzone (Stop, Ventilação, Frio, Calor e Seco).
- Seleção automática da velocidade do ventilador em função do número de zonas em demanda, permitindo, em geral, o funcionamento sem bypass.
- Ajuste da temperatura de referência da máquina em função das temperaturas de referência selecionadas nos termostatos de zona do sistema Airzone e no algoritmo Eco Adapt.



Características técnicas

PT

Alimentação e consumo	
Alimentação	Unidade interior
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Comunicação	
Tipo de cabo	Trançado e blindado
Fios de comunicação	2 x 0,75 mm ²
Temperaturas de operação	
Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamento	0 ... 50°C

Para consultar a listagem de compatibilidade do gateway de comunicação Daikin, faça o download de:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDI_PT.pdf

TERMOSTATO INTELIGENTE BLUEFACE (AZCE6BLUEFACEC)

Interface gráfica em cores com ecrã capacitivo e acabamento em aço e cristal para o controlo de zona em um sistema Airzone. Alimentado através da central do sistema. Disponível em branco e preto.

Funcionalidades:

- 6 idiomas disponíveis (espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português).
- Controlo de temperatura, modo de funcionamento e velocidade do ventilador (termostato mestre e instalação fancoil).
- Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa da zona.
- Função Eco-Adapt.
- Função Sleep.
- Programações horárias de temperatura e modo.
- Acesso remoto a outras zonas do sistema.



Características técnicas

Alimentação e consumo	
Tipo de alimentação	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consumo em stand-by	0,876 W
Consumo máximo	1,74 W

Conexão e comunicação	
Tipo de cabo	Trançado e blindado
Fios de comunicação	2 x 0,22 mm ²
Fios de alimentação	2 x 0,5 mm ²
Distância máxima	40 m

Temperatura de operação	
Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamento	0 ... 50°C
Intervalo da temperatura de referência	15 ... 30°C
Precisão de leitura	±0,1 °C
Precisão de representação	±0,1 °C
Humidade relativa	±4 %

Aspectos mecânicos	
Montagem	Em superfície mediante suporte
Grau de proteção	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	198 g
Dimensões (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO THINK RÁDIO (AZCE6THINKR)

Interface gráfica com ecrã de tinta de baixo consumo, botões capacitivos e acabamento em aço e cristal para o controlo de zona em um sistema Airzone. Comunicação via rádio. Alimentado através de bateria de botão CR2450. Disponível em branco e preto.

Funcionalidades:

- 6 idiomas disponíveis (espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português).
- Controlo de temperatura, modo de funcionamento (termostato mestre) e velocidade do sistema (termostato mestre e instalação fancoil).
- Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa da zona.
- Função Sleep.
- Acesso remoto a outras zonas do sistema.



Características técnicas

Alimentação e consumo	
Tipo de alimentação	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Bateria	CR2450
Vida útil da bateria	2 anos
Consumo em Stand-by	0,01 mW
Consumo máximo	100 mW

Conexão e comunicação	
Frequência de comunicação	868 MHz
Potência máxima	0 dBm
Distância máxima em espaço livre	40 m

Temperaturas de operação	
Almacenaje	-20 ... 70 °C
Funcionamento	0 ... 50°C
Intervalo da temperatura de referência	15 ... 30°C
Precisão de leitura	±0,1 °C
Precisão de representação	±0,1 °C
Humidade relativa	±4 %

Aspectos mecânicos	
Montagem	Em superfície mediante suporte
Grau de proteção	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	180 g
Dimensões (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

TERMOSTATO LITE RÁDIO (AZCE6LITER)

Termostato com botões capacitivos e acabamento em aço e cristal para o controlo de temperatura de zona em um sistema Airzone. Comunicação vía rádio. Alimentado através de bateria de botão CR2450. Disponível em branco e negro.

Funcionalidades:

- On/Off da zona.
- Controlo de temperatura de referência, em intervalos de 1°C, até o máximo de ±3°C.
- Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa.



Características técnicas

Alimentação e consumo	
Tipo de alimentação	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Bateria	CR2450
Vida útil da bateria	2 anos
Consumo em Stand-by	0,01 mW
Consumo máximo	100 mW
Conexão e comunicação	
Frequência de comunicação	868 MHz
Potência máxima	0 dBm
Distância máxima em espaço livre	40 m


Temperaturas de operação	
Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamento	0 ... 50°C
Intervalo da temperatura de referência	15 ... 30°C
Precisão de leitura	±0,1 °C
Precisão de leitura	±0,1 °C
Humidade relativa	±4 %
Aspectos mecânicos	
Montagem	Em superfície mediante suporte
Grau de proteção	IP 20
Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso	184 g
Dimensões (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

PLENUM MOTORIZADO PADRÃO (AZEZ6DAIST)

O plenum motorizado padrão Airzone inclui:

- Central do sistema.
- Gateway de comunicação.
- Comportas circulares de 200 mm de diâmetro.
- Sistema de regulação manual de fluxo.
- Entrada para ventilação mecânica controlada (VMC), diâmetro equivalente de 150 mm.

Variação de até ±3 dB(A) sobre o nível de pressão sonora da unidade interior e peso máximo de 18 kg.



Tamanho	XS	S	M	L	XL
Nº de comportas	L x H x W (mm)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454


Código de Plenum: AZEZ6DAIST07 [Tamanho] [Nº de comportas]

PLENUM MOTORIZADO BAIXO PERfil (AZEZ6DAISL)

O plenum motorizado de baixo perfil Airzone inclui:

- Central do sistema.
- Gateway de comunicação.
- Comportas circulares de 150 mm de diâmetro.
- Sistema de regulação manual de fluxo.
- Entrada para ventilação mecânica controlada (VMC), diâmetro equivalente de 150 mm.

Variação de até ± 3 dB(A) sobre o nível de pressão sonora da unidade interior e peso máximo de 18 kg.



Tamanho	S	M	L
Nº de comportas	L x H x W (mm)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Código de Plenum: AZEZ6DAISL01 [Tamanho] [Nº de comportas]

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Para instalar o sistema corretamente, siga os passos a seguir:

- 1) Faça todas as conexões elétricas** (Ver secção *Montagem e conexão*).
- Conecte o gateway de comunicação.
- Conecte os diferentes elementos do sistema (termostatos, módulos, etc.)
- Alimente a central.
- 2) Verifique se a montagem e a conexão do sistema estão corretas** (Ver secção *Verificação de montagem e conexão*).
- 3) Configure o sistema.**
 - Configure os diferentes termostatos do sistema (Ver as secções *Configuração inicial* e *Configuração avançada*).
 - Lembre-se de que os sistemas Airzone permitem a configuração de interfaces mestras e de zonas. A partir de um termostato mestre, poderá realizar uma troca de Modo, definir o grau de eficiência com a função Eco-Adapt ou selecionar as velocidades do seu equipamento.
- 4) Consulte o manual de usuário e instalação do sistema caso tenha qualquer outra dúvida.**
- 5) Não requer manutenção.**




MONTAGEM DO SISTEMA

MONTAGEM EASYZONE

Importante: Recomenda-se isolar todas as peças metálicas do Easyzone que ficam em contacto com o exterior para evitar condensação.


Lembre-se: As motorizações estão numeradas do seguinte modo:



PT


MONTAGEM NA UNIDADE INTERIOR

- 1 Posicione o Easyzone na boca de impulsão do equipamento e fixe-o com parafusos.
- 2 Depois de fixar os parafusos, isole o encaixe de conexão para evitar a formação de condensação. Utilize faixas de material isolante (lá de vidro ou de espuma de polietileno) de 25 mm de espessura. A largura destas faixas de isolamento é de 97 mm para o plenum motorizado padrão e de 37 mm para o plenum motorizado baixo perfil.
- 3 Fixe o Easyzone ao teto através das linguetas das extremidades com hastes rosqueadas.




MONTAGEM DA COMPORTA BYPASS

- 1 Com um golpe seco, retire a área pré-cortada das laterais correspondentes ao bypass.
- 2 Com uma lâmina, retire o isolante que cobre a zona do bypass e descubra as suas ranhuras de fixação.
- 3 Encaixe a comporta de bypass nas ranhuras e gire da esquerda para a direita até chegar ao limite.
- 4 Fixe a comporta de bypass no plenum com um parafuso rosca-chapa ($\varnothing 3,9$ mm).











MONTAGEM DA ENTRADA DE AR DE VENTILAÇÃO

- 1 Retire o encaixe elíptico fixado com parafusos.
- 2 Retire a chapa de proteção que cobre a entrada de ar exterior e fixe novamente o encaixe elíptico.
- 3 Dobre ou retire a tampa que se encontra na parte inferior das comportas de impulsão para permitir a passagem de ar.



SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR


- 1 Desconecte o motor.
- 2 Solte o parafuso de fixação com uma chave Allen nº 3 e retire o motor da comporta.
- 3 Coloque o novo motor de forma que coincida com o prendedor.
- 4 Gire o motor até que o segundo prendedor coincida com o orifício para que a comporta fique na posição correta.
- 5 Insira e aperte o parafuso de fixação.
- 6 Conecte o cabo do motor.



MONTAGEM TERMOSTATOS (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Os termostatos da Airzone são montados na superfície através de suporte. Lembre-se que a distância máxima recomendada para este dispositivo é 40 metros. Para fixá-lo à parede, execute os passos a seguir:

- Separe a parte traseira do termostato e faça as conexões pertinentes (AZCE6BLUEFACEC) ou insira a bateria de botão CR2450 (AZCE6THINKR e AZCE6LITER).
- Fixe a parte traseira do termostato na parede.
- Coloque o display sobre o suporte já fixado.
- Coloque as hastes antivandalismo para melhor segurança do termostato (opcional).



PT

CONEXÃO A UNIDADE INTERIOR

- 1 Retire a alimentação da unidade interior Daikin e do sistema Airzone.
- 2 Localize a conexão **P1 P2** na unidade interior Daikin (onde o termostato é conectado).
- 3 Conecte o gateway Airzone à porta **P1 P2** da unidade interior Daikin com um cabo blindado de dois fios. Lembre-se de respeitar a polaridade.


Lembre-se: *Não coloque o barramento do sistema próximo a linhas de força, iluminação fluorescente, motores, etc., para que não haja interferência na comunicação.*

- 4 Configure os microswitch como requerido (ver tabela Microswitch).
- 5 Alimente a unidade interior e o sistema Airzone. Verifique os LEDs do gateway (autodiagnóstico).


Nota: Desative a função Recuo nos comandos Daikin (BRC1E52A7,...) para que o sistema Airzone funcione corretamente.

Configurações>Configurações Locais>1e-2-01.

Caso tenha alguma dúvida, consulte o Manual de Instruções Daikin BRC1E52A7...



SW1	Algoritmo	
	ON*	
	OFF	
	Set point	* -2 +4
SW1	Descongelamento	
	OFF*	
	ON	




P1 – Vermelho
P2 - Preto



MONTAGEM DO SISTEMA

CENTRAL DO SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)




Nº	Descrição
1	Barramento de conexão Airzone
2	Módulo de rádio
3	SW1
4	Barramento domótico
5	Gateway de comunicação
6	Saída de motor
7	Entrada alarme (normalmente fechada)
8	Módulo apenas de calor
9	VMC/Caldeira
10	Relé arranque-paragem AA
11	Alimentação
12	Módulo On/Off


Importante: Para controlo das entradas do módulo, utilizar cabo blindado.

1.- Termostatos Airzone

Conecte os elementos de controlo do sistema em qualquer um dos três terminais do barramento de conexão Airzone ①. A conexão pode ser realizada tanto em modo Barramento como em estrela. Respeite o código de cores. Fixe os cabos nas torres da central para maior segurança.






Nos elementos rádio, verifique se a bateria foi inserida.





2.- Alimentação do sistema

Alimente a 110 / 230 Vac pela entrada de alimentação ⑪ e os elementos de controlo que necessitam de alimentação externa. Para isso, utilize cabo de 3x1,5 mm². Para a alimentação da central do sistema solte o bucin, caso necessário, e passe o cabo pelo orifício (Ø: 5-10 mm). Fixe os cabos ao terminal de acordo com a polaridade. Conecte o terminal à entrada de alimentação e aperte o bucin para fixar o cabo de alimentação.



Importante: Um interruptor principal ou outro meio de desconexão que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada.


Lembre-se: Quando todas as conexões tiverem sido realizadas, posicione a tampa da central do sistema corretamente.



PT

Reset do sistema

Caso necessite que o sistema retorne aos valores de fábrica, mantenha SW1 pressionado até que o LED D19 deixe de piscar. Espere que os LEDs voltem ao seu estado normal para voltar a realizar a configuração inicial.





Alteração da bateria

Para substituir a bateria (CR2450), separe o termostato do seu suporte.

Importante: Recomendamos a utilização de baterias de alta qualidade, semelhantes às fornecidas. Baterias de qualidade inferior podem reduzir a vida útil do dispositivo.

Lembre-se de depositar a bateria retirada em um ponto de reciclagem adequado.

Nota: Lembre-se de retirar o sistema antivandalismo antes de retirar o termostato da parede.



VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM E CONEXÃO


Verifique os seguintes ítems:

- Estado dos LEDs da central e dos demais elementos de controlo conectados. Consulte a secção de Autodiagnóstico da ficha técnica de cada elemento.
- Alimentação dos termostatos com cabos e controlados por rádio.



CONFIGURAÇÃO INICIAL

IMPORTANTE: Para associar os termostatos rádio, deverá abrir o canal rádio previamente. Para isso pressione SW1 , e o LED D19 ficará vermelho. Quando o canal estiver aberto, terá 15 minutos para realizar a associação. Caso o tempo se esgote, realize esta operação novamente. Lembre-se de não manter mais do que um canal aberto na mesma instalação simultaneamente, pois isso pode ocasionar associações incorretas.



Pode também abrir o canal de associação rádio através dos termostatos Blueface e Think (ver secção Parâmetros do sistema)

CONFIGURAÇÃO INICIAL TERMOSTATOS BLUEFACE E THINK

Importante: Após o início, não é possível voltar e todo o processo de configuração deverá ser finalizado.

1 Language/país

Selecione o idioma que deseja e sua localização. Os idiomas disponíveis são: espanhol, inglês, francês, italiano, português e alemão.

No caso dos termostatos Think, inicie a pesquisa de canal Rádio. Para começá-la, pressione Airzone. Confirme a associação rádio. Verifique se a **cobertura é ideal** (mínimo 30%) e confirme.

2 Endereço área

Selecione a zona associada a este termostato. À cada zona corresponde uma saída de controlo (saída para motor ou relé de controlo de elementos radiantes). Deste modo, por exemplo, a zona 1 controlará a saída de motor 1.

3 Saídas associadas

O sistema permite associar mais de uma saída de controlo a uma zona, em caso de necessidade. É possível gerenciar várias saídas de controlo a partir de um único termostato.

4 Configuração termostato


Seleccione o funcionamento do termostato:

- Mestre: Permite o controlo de todos os parâmetros da instalação.
- Zona: Permite unicamente o controlo de todos os parâmetros de zona.

5 Outras configurações


Acesse o menu de configuração avançada (endereço do sistema, etapas de controlo, etc.) para realizar outras configurações e/ou ative a função básica, se desejar (ver secção *Configuração avançada, Parâmetros de zona*).

Blueface



Think

Importante: Utilize AIRZONE para confirmar e para voltar atrás, caso se encontre nos submenus.





CONFIGURACIÓN INICIAL THERMOSTATO LITE

Importante: Para realizar a configuração do termostato Lite, deve-se retirá-lo da base. Quando os microswitch tiverem sido configurados, ele deverá ser recolocado em sua base.

1) Endereço área

Seleccione a zona associada a este termostato subindo o microswitch da zona correspondente.



2) Saídas associadas

Selecione outras saídas de controlo associadas à zona, caso necessite. **O endereço da zona será o de menor valor selecionado.**

3) Outras configurações

Configure as outras funcionalidades do termostato LITE através do menu de configuração avançada de sua zona a partir de um termostato Blueface (ver secção *Configuração avançada, Parâmetros de zona*).

O LED piscará 5 vezes em verde para indicar que a associação está correta. Se a zona estiver ocupada, o LED piscará na cor vermelha. Caso o LED pisque duas vezes em vermelho, o termostato está fora de cobertura.

Lembre-se: Caso necessite alterar o número de zona, faça primeiro o reset do termostato e inicie a sequência de associação.

Reset termostato Lite

Caso queira que o termostato Lite volte a ter os valores de fábrica, baixe todos os microswitch e coloque-o novamente na base.

O LED piscará duas vezes em verde confirmando a finalização do reset.

PT



VERIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL


Verifique os seguintes itens:

- Comunicação equipamento-sistema: Configure o sistema Airzone em um modo de funcionamento diferente de Stop e ligue a zona, gerando demanda nela.
- Abertura-Fechamento de comportas e saídas de controlo: Ligue e gere demanda em todas as zonas. A seguir, apague e acenda cada zona para verificar se as saídas de controlo associadas estão corretas.

Lembre-se: Por motivos de segurança, a última zona demorará 4 minutos para fechar-se.

REGULAÇÃO DO FLUXO

Importante: Comece o ajuste de fluxo nas comportas centrais até finalizar na comporta nº1.




AJUSTE DE FLUXO (REG)

1. Ligue e gere demanda em todas as zonas para abrir todas as comportas.
2. Desligue a zona/comporta que será ajustada.
3. Ajuste a abertura máxima desejada com a alavanca REG (I/II/III/IV).
4. Ligue a zona e verifique se o fluxo está correto.

AJUSTE DE AR MÍNIMO (A-M)

1. Ligue e gere demanda em todas as zonas para abrir todas as comportas.
2. Ajuste a abertura mínima desejada com a alavanca A-M (a/b/c/d).
3. Desligue a zona e verifique se o fluxo de ar máximo está correto.




PT


CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

Para acessar o menu de configuração avançada do Blueface e do termostato Think, siga os seguintes passos:

Blueface



Think



Neste menu, poderá atuar sobre os parâmetros de sistema e de zona.

PARÂMETROS DO SISTEMA

- **Endereço do sistema.** Permite definir o número do sistema em sua instalação. Por padrão, mostra o valor 1. O sistema mostrará os valores de endereço livres com um valor máximo de 247.
 - **Intervalo de temperatura.** Permite selecionar a temperatura máxima para o modo calor (19 – 30°C) em intervalos de 1°C. Caso queira, pode desativar do modo. Por padrão, a temperatura máxima de calor está configurada como 30°C.
 - **Tipo de abertura.** Configuração do tipo de abertura da saída da comporta. A proporcionalidade gradua em 4 passos a abertura ou o fechamento da comporta em função da demanda de temperatura da zona, ajustando o fluxo da mesma. Por padrão, é configurado como Tudo/Nada.
- *Nota:** A alteração deste parâmetro afeta todas as comportas motorizadas da instalação. Não é recomendado para grelhas inteligentes RINT e RIC.
- **Configuração relé.** Permite modificar a lógica de funcionamento do relé VMC/Caldeira da central do sistema. (Por padrão VMC)
 - **Q-Adapt (apenas para termostatos Think).** Permite selecionar o algoritmo de controlo de fluxo que melhor se adapta à sua instalação de condutas. As opções disponíveis são:
 - Máximo: o sistema trabalha com velocidade máxima, independentemente do número de zonas.
 - Potência: trabalha com uma velocidade maior que em Padrão para favorecer o aumento de fluxo.
 - Padrão: el sistema modifica la velocidad en función del número de zona.
 - Silêncio: trabalha com uma velocidade menor que em Padrão para favorecer a redução de ruído.
 - Mínimo: trabalha com velocidade mínima, independentemente do número de zonas.
 - **Canal rádio.** Permite ativar/desativar o canal de associação rádio do sistema.
 - **Informação (apenas para termostatos Think).** Permite visualizar informações sobre:
 - A zona: Firmware, zona, associação, motor ou estado das comunicações.
 - O sistema: Firmware, configuração e informações de controladores de sistema e instalação.
 - Os dispositivos: Indica os elementos conectados ao sistema.

PARÂMETROS DE ZONA

- **Saídas associadas.** Mostra e permite selecionar as saídas de controlo associadas ao termostato.
 - **Configuração termostato.** Permite configurar o termostato como Mestre ou Zona.
- *Nota:** Não é possível configurá-lo como Mestre caso já exista outro termostato configurado como tal.
- **Modo de uso.** Permite configurar o termostato das diferentes zonas do sistema em modo Básico ou Avançado. Por padrão, é configurado como Avançado. Os parâmetros que podem ser controlados em modo Básico são:
 - On/Off.
 - Temperatura de referência.
 - Velocidade do ventilador.

Caso necessite configurar novamente o termostato como Avançado, acesse o menu de configuração avançada e habilite o modo de uso Avançado.


- **Etapas controlo.** Permite configurar as etapas de calor na zona selecionada ou em todas as zonas do sistema. As opções a serem configuradas são:
 - Ar: Habilita calor por ar na zona selecionada.
 - Off: Desativa a etapa de calor na zona selecionada.

- **Offset.** Correção da temperatura ambiente das diferentes zonas do sistema, tanto em modo frio como em calor, com fator de correção entre - 2,5°C e 2,5°C em intervalos de 0,5°C. Por padrão, está configurado como 0°C.
- **Reset termostato.** Permite fazer o reset do termostato, voltando ao menu de configuração inicial (ver secção *Configuração inicial termostato Blueface*).

AUTODIAGNÓSTICO


CENTRAL DO SISTEMA INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

PT



Significado			
D1	Receção de dados do barramento domótico	Pisca	Verde
D2	Transmissão de dados do barramento domótico	Pisca	Vermelho
D3	Atividade da central	Pisca	Verde
D4	Transmissão de dados do barramento de conexão Airzone	Pisca	Vermelho
D5	Receção de dados do barramento de conexão Airzone	Pisca	Verde
D6	On/Off máquina	Pisca	Verde
D7	VMC-Caldeira	Pisca	Verde
D10	Receção de pacotes por rádio	Comuta	Verde
D11	Alimentação da central	Fixo	Vermelho
D18	Elemento associado	Fixo	Verde
D19	Canal associação ativo	Fixo	Vermelho
(A)	Abertura motorizações	Ligado	Verde
	Fechamento motorizações	Ligado	Vermelho

GATEWAY DE COMUNICAÇÃO DAIKIN (AZX6QADAPTDI)



Significado			
D1	Alimentação do gateway	Fixo	Vermelho
D2	Atividade do microcontrolador	Pisca	Verde
D3	Transmissão de dados até o sistema Airzone	Pisca	Vermelho
D4	Recepção de dados do sistema Airzone	Pisca	Verde
D5	Transmissão de dados até a unidade interior	Pisca	Vermelho
D6	Recepção de dados da unidade interior	Pisca	Verde

TERMOSTATOS BLUEFACE Y THINK (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Significado	
Error 1	Falha de comunicação entre termostato e a central do sistema
Error 5	Sonda de temperatura em circuito aberto
Error 6	Sonda de temperatura em curto-circuito
Error 8	Termostato Lite não encontrado
Error 9	Erro de comunicação gateway - sistema
Error 11	Erro de comunicação gateway - máquina

TERMOSTATO LITE RÁDIO (AZCE6LITER)

Significado		
	Pisca rapidamente vermelho	Falha de comunicação central do sistema

INHALTSVERZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen und Umweltrichtlinie	111
Vorsichtsmaßnahmen	111
Umweltrichtlinie.....	111
Allgemeine Anforderungen.....	112
Systemkomponenten	113
Systemzentrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	113
Technische daten	113
Daikin-Kommunikations-gateway (AZX6QADAPTDALI).....	114
Technische daten	114
Intelligenter Blueface-Thermostat (AZCE6BLUEFACEC)	114
Technische daten	115
Think -funk-Thermostat (AZCE6THINKR).....	115
Technische daten	115
Lite-Funk-Thermostat (AZCE6LITER).....	116
Technische daten	116
Motorisiertes standard-plenum (AZEZ6DAIST)	116
Motorisiertes flachprofil-plenum (AZEZ6DAISL)	117
Systeminstallation	117
Easyzone-Montage	118
Easyzone-Montage.....	118
Montage an Innengerät.....	118
Montage des Bypassventils	119
Montage des Lufteinlasses für die Lüftung	119
Motorwechsel	120
Montage termostatos (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)	121
Verbindung Innengerät	121
Montage des Systems.....	122
Systemzentrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	122
System-Reset.....	123
Batterie-Wechsel.....	123
Kontrolle von Montage und Anschluss.....	123
Erstkonfiguration	123
Blueface- und Think-Thermostate	124
Reset Lite-Thermostat.....	126
Kontrolle der Erstkonfiguration.....	126
Durchflussmengenregelung	126
Durchflussmengeneinstellung (REG).....	127
Einstellung der Mindestluft (A-M).....	127
Erweiterte Konfiguration	127
Systemparameter.....	128
Zonenparameter	129
Selbstdiagnose.....	130
Systemzentrale Innobus Pro6 (AZCE6IBPRO6)	130
Daikin-kommunikations-gateway (AZX6QADAPTDALI).....	130
Think- und blueface-thermostate (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)	131
Lite-Funk-Thermostat (AZCE6LITER)	131



VORSICHTSMAßNAHMEN UND UMWELTRICHTLINIE

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Ihre eigene Sicherheit und die der Geräte beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Bedienen Sie das System nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Führen Sie alle Anschluss- oder Trennarbeiten am Klimatisierungssystem ohne Stromversorgung durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss an einem Systemanschluss herstellen.

UMWELTRICHTLINIE



Diese Anlage darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronikprodukte enthalten Stoffe, die umweltschädlich sein können, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf getrennte Abholung von Elektrogeräten hin und unterscheidet sich vom übrigen Siedlungsabfall. Im Sinne eines ordnungsgemäßen Abfallmanagements müssen sie am Ende ihrer Nutzungsdauer zu den vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden.

Die Bestandteile sind recyclingfähig. Beachten Sie deshalb die geltenden Bestimmungen zum Umweltschutz.

Bei Ersatz müssen Sie die Anlage an Ihren Händler zurückgeben, oder an einer speziellen Sammelstelle abliefern.

Zu widerhandlungen unterliegen Sanktionen und Maßnahmen, die im Umweltschutzrecht festgelegt sind.

DE

Um Zugriff auf die gesamten technischen Unterlagen, Selbstdiagnosen, häufigen Fragen, Montage- und Konfigurationsvideos zu erlangen und Zertifikate, gehen Sie zum Abschnitt „Produkte“ auf der Myzone-Website: **myzone.airzone.es/productos/**

Um Zugriff auf die Konformitätserklärung, gehen Sie zum:
http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Certificados/Declaration_of_conformity_AZ6.pdf




Hiermit erklärt die Corporación Empresarial Altra, S.L., dass AZEZ6DAIxxxxxx die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Befolgen Sie genau die in dieser Anleitung angegebenen Hinweise:

- Das System muss durch einen zugelassenen Techniker installiert werden.
- Führen Sie alle Anschlussarbeiten ohne jegliche Stromversorgung durch.
- Verlegen Sie und schließen Sie die Elemente gemäß den geltenden Vorschriften für elektronische Einrichtungen an.
- Verwenden Sie das Airzone-Kabel für den Anschluss der Verbindung mit dem System: Abgeschirmtes, umflochtenes, vierdrähtiges Kabel ($2 \times 0,22 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$).
- Den Minuspol („-“) nicht an die Plusklemme („+“) anschließen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Legen Sie den Systembus nicht neben Stromleitungen, Leuchtstoffröhren, Motoren etc., welche die Verbindungen stören können.
- Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für die Lage der Thermostate:



Wichtig: In die Verkabelung der externen Stromversorgung des Systems muss gemäß den entsprechenden lokalen und nationalen Vorschriften ein Hauptschalter oder sonstige Abschaltvorrichtung eingebunden werden, die eine konstante Trennung aller Pole aufweisen. Das System wird automatisch neu gestartet, wenn der Hauptstrom ausgeschaltet ist.




SYSTEMKOMPONENTEN

SYSTEMZENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)

Elektronisches Gerät zur Systemverwaltung über verkabelte und funkverbundene Geräte. Oberflächenmontage.

Funktionen:

- Steuerung und Verwaltung des Thermostat-Status, bis zu 6 Zonen.
- Stromversorgungsausgang für motorisierte Elemente.
- Ein/Aus-Steuermodul Fernbereich, bis zu 6 Zonen.
- Modul nur Wärme ermöglicht nur die Betriebsmodi Stopp, Wärme und Lüftung.
- Als mechanische Lüftung (KWL) oder Kessel konfigurierbare Relaisausgänge.
- Verwaltung Steuer-Gateways zu Klimaanlagen.
- Kommunikation mit ganzheitlichen Steuergeräten der Installation.
- Kommunikationen mit sonstigen externen Steuersystemen über Integrationsbus.



DE

Technische daten

Stromversorgung und Verbrauch	
Frequenz	Vac
V max	110 / 230 V
I max	250 mA
Frequenz	60/50 Hz
Stand-by-Leistungsaufnahme	400 mW
Max. Leistungsaufnahme	25 W
Überstromschutz Modul	250 mA
Funkverbindungen	
Kommunikationsprotokoll	Airzone
Frequenz	868 MHz
Strahlungsleistung	5 dBm
Max. Abstand im freien Raum	40 m
Betriebstemperaturen	
Lagerung	-20 ... 70 °C
Betrieb	0 ... 50°C
Mechanische Aspekte	
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	616 g
Abmessungen (WxHxD)	195x180x55,5 mm

Airzone Anschlussbus	
Anzahl Ausgänge	3
Abgeschirmtes Kabel und umflochten	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Haustechnikbus	
Anzahl Ausgänge	1
Abgeschirmtes Kabel und umflochten	2 x 0,22 + 2x0,5 mm ²
Kommunikationsprotokoll	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Motorausgänge	
Anzahl Ausgänge	6
Max. Anzahl Antriebe pro Ausgänge	2
Vmax	± 12 V
Imax	150 mA
Relaisausgänge	
Anzahl Relais	2
V max	24 / 48 V
I max	1 A




Type	Airzone Central V1.3	
Licence	215562	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
Heating		Cooling
Control accuracy (K)	0.3	0.3

DAIKIN-KOMMUNIKATIONS-GATEWAY (AZX6QADAPTDI)

Das Element integriert den Betrieb der Daikin-Klimaanlagen und die Airzone-Systeme zur Zoneneinteilung im Hinblick auf einen verbesserten Betrieb:

- Ein-Aus je nach Vorliegen von Bedarf in den Installationszonen.
- Automatischer Wechsel der Betriebsart über den Airzone-Masterthermostat (Stopp, Lüftung, Kälte, Wärme und Trocken).
- Automatische Wahl der Ventilatorgeschwindigkeit je nach Anzahl der Bedarf meldenden Zonen, wobei generell der Betrieb ohne Bypass-Ventil möglich ist.
- Anpassung der Solltemperatur je nach den an den Thermostaten der Zonen des Airzone-Systems eingestellten Solltemperaturen und des Eco-Adapt-Algorithmus.



Technische daten

Stromversorgung und Verbrauch	
Versorgungsart	Innengerät
V max	16 Vdc
I max	25 mA
Verbindungen	
Kabeltyp	Umflochten und abgeschirmt
Kommunikationsleitung	2 x 0,75 mm ²
Betriebstemperaturen	
Lagerung	-20 ... 70 °C
Betrieb	0 ... 50°C

Zum Nachschlagen in der Kompatibilitätsliste des Daikin-Kommunikations-Gateways laden Sie die Datei herunter:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/Compatibilidades/UC_AZX6QADAPTDI_ES.pdf

INTELLIGENTER BLUEFACE-THERMOSTAT (AZCE6BLUEFACEC)

Grafische Schnittstelle mit kapazitivem Farbdisplay aus Stahl und Glas zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. Stromversorgung über Systemzentrale. In Weiß und Schwarz lieferbar.

Funktionen:

- 6 Sprachen stehen zur Verfügung (Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch).
- Temperatursteuerung, Betriebsmodus und Ventilatorgeschwindigkeit (Masterthermostat und Gebläsekonvektoranlage).
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone.
- Eco-Adapt-Funktion.
- Sleep-Funktion.
- Zeitprogrammierungen für Temperatur und Modus.
- Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen.



Technische daten

Stromversorgung und Verbrauch	
Versorgungsart	Vdc
V max	12 V
I max	145 mA
Consumo Stand-by	0,876 W
Max.Leistungsaufnahme	1,74 W
Anschluss und Verbindungen	
Kabeltyp	Umflochten und abgeschirmt
Kommunikationsleitung	2 x 0,22 mm ²
Versorgungsleitung	2 x 0,5 mm ²
Max. Abstand	40 m

Betriebstemperaturen	
Lagerung	-20 ... 70 °C
Betrieb	0 ... 50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	15 ... 30°C
Ablesegenauigkeit	±0,1 °C
Angabegenauigkeit	±0,1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	±4 %
Mechanische Aspekte	
Montage	Oberfläche mittels Halterung
Schutzklasse	IP 20
Sondentyp	Airzone_NTC_10K
Gewicht	198 g
Abmessungen (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

THINK -FUNK-THERMOSTAT (AZCE6THINKR)

Grafische Schnittstelle mit energiesparendem Tintendisplay, kapazitiven Drucktasten und Ausführung aus Stahl und Glas zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. unkverbindungen. Stromversorgung über Knopfzellenbatterie CR2450. In Weiß und Schwarz lieferbar.

DE

Funktionen:

- 6 Sprachen stehen zur Verfügung (Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch).
- Temperatursteuerung, Betriebsmodus (Masterthermostat) und Systemgeschwindigkeit (Masterthermostat und Fancoil-Anlage).
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone.
- Sleep-Funktion.
- Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen.



Technische daten

Stromversorgung und Verbrauch	
Versorgungsart	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batterie	CR2450
Batterielebensdauer	2 jahre
Stand-by-Leistungsaufnahme	0,01 mW
Max.Leistungsaufnahme	100 mW
Anschluss und Verbindungen	
Anschluss und Verbindungen	868 MHz
Max. Leistung	0 dBm
Max. Abstand im freien Raum	40 m

Betriebstemperaturen	
Lagerung	-20 ... 70 °C
Betrieb	0 ... 50°C
Solltemperaturbereich	15 ... 30°C
Ablesegenauigkeit	±0,1 °C
Angabegenauigkeit	±0,1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	±4 %
Mechanische Aspekte	
Montage	Oberfläche mittels Halterung
Schutzklasse	IP 20
Sondentyp	Airzone_NTC_10K
Gewicht	180 g
Abmessungen (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

LITE-FUNK-THERMOSTAT (AZCE6LITER)

Thermostat mit kapazitiven Drucktasten und Ausführung aus Stahl und Glas zur Temperatur-Zonensteuerung in einem Airzone-System. Funkverbindungen. Stromversorgung über Knopfzellenbatterie CR2450. In Weiß und Schwarz lieferbar.

Funktionen:

- Ein/Aus der Zone.
- Steuerung der Solltemperatur in Schritten von 1 °C, bis zu höchstens ±3 °C.
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit.



Technische daten


Stromversorgung und Verbrauch	
Versorgungsart	Vdc
V max	3,3 V
I max	30 mA
Batterie	CR2450
Batterielebensdauer	2 Jahre
Stand-by-Leistungsaufnahme	0,01 mW
Max. Leistungsaufnahme	100 mW
Anschluss und Verbindungen	
Kommunikationsfrequenz	868 MHz
Max. Leistung	0 dBm
Max. Abstand im freien Raum	40 m

Betriebstemperaturen	
Lagerung	-20 ... 70 °C
Betrieb	0 ... 50°C
Solltemperaturbereich	15 ... 30°C
Ablesegenauigkeit	±0,1 °C
Angabegenauigkeit	±0,1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	±4 %
Mechanische Aspekte	
Montage	Oberfläche mittels Halterung
Schutzklasse	IP 20
Sondentyp	Airzone_NTC_10K
Gewicht	184 g
Abmessungen (WxHxD)	92x 92x15,85 mm

MOTORISIERTES STANDARD-PLENUM (AZEZ6DAIST)

Das motorisierte Airzone-Standard-Plenum enthält:

- Systemzentrale.
- Kommunikations-Gateway für Daikin-Anlagen.
- Kreisventile 200 mm Durchmesser.
- Manuelles System zur urchflussmengenregelung.
- Eingang für die kontrollierte mechanische Lüftung (KML), Durchmesser entsprechend 150 mm.



Schwankung von bis zu ±3 dB(A) des Schalldruckpegels des Innengeräts und 18 kg Höchstgewicht.

Größe	XS	S	M	L	XL
Anzahl Ventile	L x H x W (mm)				
2 / 3	930 x 300 x 454	930 x 300 x 454			
4		1140 x 300 x 454	1140 x 300 x 454		
5		1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	1425 x 300 x 454	
6			1638 x 300 x 454	1638 x 300 x 454	
7 / 8				1425 x 515 x 454	1425 x 515 x 454


Código de Plenum: AZEZ6DAIST07 [Größe] [Anzahl Ventile]

MOTORISIERTES FLACHPROFIL-PLENUM (AZEZ6DAISL)

Das motorisierte Airzone-Flachprofil-Plenum enthält:

- Systemzentrale.
- Kommunikations-Gateway für Daikin-Anlagen.
- Kreisventile 150 mm Durchmesser.
- Manuelles System zur Durchflussmengenregelung.
- Eingang für die kontrollierte mechanische Lüftung (KML), Durchmesser entsprechend 150 mm.

Schwankung von bis zu ± 3 dB(A) des Schalldruckpegels des Innengeräts und 18 kg Höchstgewicht.



Größe	S	M	L
Anzahl Ventile	L x H x W (mm)		
2 / 3	720 x 210 x 444		
4		930 x 210 x 444	
5			1140 x 210 x 444

Código de Plenum: AZEZ6DAISL01 [Größe] [Anzahl Ventile]

DE

SYSTEMINSTALLATION

Beachten Sie die folgenden Schritte für eine sachgerechte Installation Ihres Airzone-Systems:


- 1) **Führen Sie alle Anschlussarbeiten durch** (siehe Abschnitt *Montage und Zentralanschluss des Systems*).
 - Schließen Sie das Verbindungs-Gateway an.
 - Schließen Sie die verschiedenen Elemente an, über die das System verfügt (Thermostate, Module etc.).
 - Schließen Sie die Zentrale an den Strom an.
- 2) **Kontrollieren Sie, dass Montage und Anschluss sachgerecht durchgeführt wurden** (siehe Abschnitt *Kontrolle von Montage und Anschluss*).
- 3) **Konfigurieren Sie das System.**
 - Konfigurieren Sie die verschiedenen Thermostate des Systems (siehe Abschnitte *Erstkonfiguration* und *Erweiterte Konfiguration*).
- 4) **Sochlagen Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Systems nach, wenn Sie weitere Fragen haben.**
- 5) **Wartungsfrei.**

EASYZONE-MONTAGE

EASYZONE-MONTAGE

Wichtig: Es wird empfohlen, sämtliche Metallteile des Easyzone mit Außenkontakt zu isolieren, um das Auftreten von Kondensation zu vermeiden.


Beachten Sie: Die Motorisierungen sind folgendermaßen nummeriert:



DE


MONTAGE AN INNENGERÄT

- 1 Setzen Sie den Easyzone auf die Einlauföffnungen des Geräts und schrauben Sie ihn daran fest.
- 2 Stellen Sie nach Anziehen der Schrauben sicher, dass der Anschlussstutzen zur Vermeidung von Kondensationsbildung isoliert ist. Verwenden Sie Bänder aus Isolierstoff (Glaswolle oder Polyethylenschaum) mit 25 mm Dicke. Die Breite der Isolierbänder beträgt 97 mm für das motorisierte Standardplenum und 37 mm für das motorisierte Flachprofilplenum.
- 3 Befestigen Sie den Easyzone mithilfe der Plättchen an den Enden mittels Gewindestangen an der Decke.



MONTAGE DES BYPASSVENTILS


- 1** Entfernen Sie den vorgestanzten Bereich an den Seitenteilen für das Bypassventil mit einem kurzen Schlag.
- 2** Entfernen Sie mit einem Messer die Isolierung, die den Bereich des Bypassventils bedeckt, und finden Sie die Befestigungsschlitz für das Bypassventil.
- 3** Lassen Sie das Bypassventil in die Schlitze einrasten und drehen Sie von links nach rechts bis zum Anschlag.
- 4** Befestigen Sie das Bypassventil an das Plenum mittels Blechschauben ($\varnothing 3,9$ mm).



DE


MONTAGE DES LUFTEINLASSES FÜR DIE LÜFTUNG

- 1** Entfernen Sie den angeschraubten elliptischen Kragen.
- 2** Entfernen Sie das Schutzblech, das den Außeneinlass abdeckt, und schrauben Sie den elliptischen Kragen wieder an.
- 3** Falten oder schneiden Sie die Abdeckung, die sich im unteren Bereich der Ventile befindet, um den Luftdurchgang zu ermöglichen.



MOTORWECHSEL


- 1 Trennen Sie den Motor ab.
- 2 Lösen Sie die Befestigungsschraube mit einem Inbusschlüssel Nr. 3 und entfernen Sie den Ventilmotor.
- 3 Setzen Sie den neuen Motor so ein, dass er mit dem Bolzen übereinstimmt.
- 4 Drehen Sie den Motor bis der zweite Bolzen mit der Öffnung übereinstimmt, damit das Ventil in der richtigen Position platziert wird.
- 5 Setzen Sie die Befestigungsschraube ein und ziehen Sie an.
- 6 Schließen Sie das Motorkabel an.



MONTAGE TERMOSTATOS (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR / AZCE6LITER)

Die verkabelten Airzone-Thermostate werden über eine Halterung an Oberflächen montiert. Beachten Sie, dass die maximale Entfernung für diese Vorrichtung nicht über 40 Meter betragen sollte. Zum Wandeinbau führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Trennen Sie die Rückseite des Thermostats ab und stellen Sie die entsprechenden Verbindungen her (AZCE6BLUEFACEC) und legen Sie die Knopfzellenbatterie CR2450 ein (AZCE6THINKR y AZCE6LITER).
- Befestigen Sie die Rückseite des Thermostats an der Wand.
- Platzieren Sie das Display auf der installierten Halterung.
- Zum besseren Halt des Thermostats bringen Sie das zerstörungssichere Gestänge an.



VERBINDUNG INNENERÄT


- 1 Trennen Sie die Stromversorgung des Daikin-Innengeräts sowie des Airzone-Systems.
- 2 Suchen Sie den Anschluss **P1, P2** am Daikin-Innengerät. (Dort, wo der Thermostat angeschlossen wird).
- 3 Schließen Sie das Airzone-Gateway an Port **P1 P2** des Daikin-Innengeräts mithilfe eines zweipoligen, abgeschirmten Kabels an. Achten Sie auf die Polarität.
- 4 Konfigurieren Sie die Mikroswitch nach Bedarf (siehe Mikroswitch-Tabelle).
- 5 Schließen Sie die Stromversorgung des Innengeräts sowie des Airzone-Systems an. Überprüfen Sie die LEDs des Gateways (Selbstdiagnose).

Hinweis: Deaktivieren Sie den Rücksetzfunktion-Betrieb an den Daikin-Bedienungen (BRC1E52A7,...) für einen sachgemäßen Betrieb des Airzone-Systems.


Einstellungen > Settingslist IG > 1e-2-01.

Bei Fragen schlagen Sie bitte in der Daikin-Anleitung BRC1E52A7 nach.

SW1	Algorithmus		
1	Set point	ON*	
1		OFF	
		* -2	
		++ +4	
SW1	Abtauen		
2	OFF*		
2	ON		




P1 – Rot
P2 – Schwarz



MONTAGE DES SYSTEMS

SYSTEMZENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)







Nº	Beschreibung
1	Airzone Anschlussbus
2	Funkmodul
3	SW1
4	Haustechnikbus
5	Daikin-Kommunikations-Gateway
6	Motorausgänge
7	Alarmeingang (normal geschlossen)
8	Modul nur Wärme
9	KML/Kessel
10	AC-Start-Stopp-Relais
11	Versorgung
12	Ein/Aus-Modul

Wichtig: Zur Steuerung der Moduleingänge ist ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

1.- Airzone-Thermostat





Schließen Sie die Steuerelemente des Systems an eine der 3 Klemmen am Airzone Anschlussbus an ①. Der Anschluss kann sowohl im Bus-Modus als auch als Sternschaltung erfolgen. Befestigen Sie die Kabel zur Sicherheit an den Haltern der Zentrale.



Kontrollieren Sie bei den Funkelementen, dass die Batterie eingelegt ist.


2.- System-Stromversorgung

Schließen Sie die Systemzentrale an 110/230 Vac sowie die Steuerelemente, die eine externe Stromversorgung benötigen, über den Stromversorgungseingang ⑪ an. Verwenden Sie dazu ein Kabel mit 3x1,5 mm². Zur Stromversorgung der Systemzentrale lösen Sie bei Bedarf die Stopfbuchse, führen das Kabel durch die Öffnung (Ø: 5-10 mm) und befestigen die Kabel an der Klemme. Achten Sie auf die Polarität. Schließen Sie die Klemme an die Stromversorgung an und ziehen Sie die Stopfbuchse an, um das Netzkabel zu befestigen.




Wichtig: In die Verkabelung der externen Stromversorgung des Systems muss gemäß den entsprechenden lokalen und nationalen Vorschriften ein Hauptschalter oder sonstige Abschaltvorrichtung eingebunden werden, die eine konstante Trennung aller Pole aufweisen. Das System wird automatisch neu gestartet, wenn der Hauptstrom ausgeschaltet ist.

Beachten Sie: Nach Durchführung aller Anchlussarbeiten prüfen Sie, dass die Abdeckung der Systemzentrale wieder ordnungsgemäß angebracht ist.



System-Reset

Falls Sie das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, halten Sie SW1 (3) gedrückt, bis die LED D19 aufhört, zu blinken. Warten Sie, bis die LEDs in ihren Normalzustand zurückkehren, bevor Sie die Erstkonfiguration erneut durchführen.




Batterie-Wechsel

Um die Batterie auszutauschen, nehmen Sie den Thermostat aus seiner Halterung und ersetzen Sie die Batterie (CR2450).

Wichtig: Es wird empfohlen, erstklassige Markenbatterien, ähnlich den mitgelieferten Batterien, zu verwenden. Eine Batterie niedrigerer Qualität kann die Nutzungsdauer verringern.

Achten Sie darauf, die herausgenommene Batterie an einer geeigneten Recycling-Sammelstelle zu deponieren.

Hinweis: Denken Sie daran, das zerstörungssichere System zu entfernen, bevor Sie den Thermostat von der Wand abnehmen.



KONTROLLE VON MONTAGE UND ANSCHLUSS


Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:

- Zustand der LEDs der Zentrale und der übrigen angeschlossenen Steuerelemente. Halten Sie sich an den Abschnitt „Selbstdiagnose“ in den Datenblättern der jeweiligen Elemente.
- Stromversorgung der Kabel- und Funk-Thermostate.



ERSTKONFIGURATION

Wichtig: Um die Funkthermostate zu pairen, müssen Sie zunächst den Funkkanal öffnen. Drücken Sie dazu auf SW1 (3); die LED D19 leuchtet dann rot ohne Unterbrechung. Nach dem Öffnen haben Sie 15 Minuten Zeit, um das Pairing durchzuführen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Achten Sie darauf, dass nicht mehr als 1 Kanal gleichzeitig in derselben Anlage geöffnet ist; andernfalls kann es zu Pairingfehlern kommen.



Sie können auch den Funk-Pairingkanal über die Blueface- und Think-Thermostate öffnen (siehe Abschnitt *Systemparameter*)

BLUEFACE- UND THINK-THERMOSTATE

Wichtig: Sobald Sie mit der Konfiguration beginnen, können Sie nicht zurück und müssen den gesamten Konfigurationsprozess durchführen.

1 Sprache/Land

Wählen Sie die gewünschte Sprache und den Standort. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch.

Starten Sie bei den Think-thermostaten die Suche des Funkkanals. Drücken Sie dazu auf „Airzone“, um die Suche zu starten. Bestätigen Sie das Funk-Pairing. Achten Sie darauf, dass **der Empfang optimal ist** (mindestens 30 %) und bestätigen Sie.

2 Zonenadresse

Wählen Sie die mit diesem Thermostat verbundene Zone. Jeder Zone entspricht ein Steuerausgang. So steuert z. B. die Zone 1 den Motorausgang 1.

3 Verbundene Ausgänge

Falls erforderlich, ermöglicht das System, eine Zone mit mehr als einem Steuerausgang zu verbinden. Dadurch können mehrere Steuerausgänge durch einen einzigen Thermostat verwaltet werden.

4 Thermostat-Konfiguration


Wählen Sie die Betriebsart des Thermostats:

- Master: Ermöglicht die Steuerung aller Parameter der Anlage.
- Zone: Ermöglicht nur die Steuerung der Zonenparameter.

5 Andere Konfigurationen


Gehen Sie auf das Menü für die erweiterte Konfiguration (Systemadresse, Kontrollstufen...), um andere Konfigurationen vorzunehmen, und/oder aktivieren Sie gegebenenfalls die Basisfunktion (siehe Abschnitt *Erweiterte Konfiguration, Zonenparameter*).

Blueface



Think

Wichtig: Verwenden Sie bitte AIRZONE zum Bestätigen und um zurückzugehen, falls Sie sich in Untermenüs befinden.





CONFIGURACIÓN INICIAL TERMOSTATO LITE

Wichtig: Um den Lite-Thermostat zu konfigurieren, müssen Sie ihn von seiner Basis entfernen. Nachdem Sie die Mikroschalter konfiguriert haben, setzen Sie ihn wieder auf seine Basis.

1) Zonenadresse

Wählen Sie die mit diesem Thermostat verbundene Zone, indem Sie den Mikroschalter für die entsprechende Zone hochdrücken.



2) Verbundene Ausgänge

Wählen Sie gegebenenfalls andere Steuerausgänge, die mit der Zone verbunden sind. **Die ZonenAdresse ist diejenige mit dem niedrigsten ausgewählten Wert.**

3) Andere Konfigurationen

Konfigurieren Sie die übrigen Funktionen des LITE-Thermostats über das Menü für erweiterte Konfiguration Ihrer Zone mit einem Blueface-Thermostat (siehe Abschnitt *Erweiterte Konfiguration, Zonenparameter*) oder Webserver Cloud (siehe Installationsanleitung für Webserver Cloud).

Die LED blinkt 5 Mal grün, um anzudeuten, dass das Pairing in Ordnung ist. Falls sie ein Mal rot blinkt, heißt das, dass die Zone belegt ist, und falls sie 2 Mal rot blinkt, heißt das, dass der Thermostat keinen Empfang hat.

Beachten Sie: Wenn Sie die Zonennummer ändern müssen, setzen Sie zuerst den Thermostat zurück und starten Sie die Pairing-Sequenz.

Reset Lite-Thermostat

Falls Sie zu den Werkseinstellungen des Lite-Thermostats zurückkehren möchten und drücken Sie alle Mikroschalter an der Basis nach unten. Die LED blinkt zwei Mal grün als Bestätigung, dass das Reset abgeschlossen ist.



KONTROLLE DER ERSTKONFIGURATION


Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:

- Verbindung Gerät-System: Konfigurieren Sie das Airzone-System in einem anderen Betriebsmodus als Stopp und schalten Sie die Zone ein, indem Sie in ihr Bedarf erzeugen. Prüfen Sie, dass der vom Masterthermostat vorgegebene Modus auf dem Thermostat des Innengeräts erscheint und sich die Solltemperatur darin ändert.
- Öffnen-Schließen der Ventile und Steuerausgänge: Schalten Sie ein und erzeugen Sie Bedarf in allen Zonen. Schalten Sie anschließend jede Zone ein und aus, um zu kontrollieren, dass die verbundenen Steuerausgänge die richtigen sind.

Beachten Sie: Aus Sicherheitsgründen verzögert sich das Schließen der letzten Zone um 4 Minuten.

DURCHFLUSSMENGENREGELUNG

Wichtig: Starten Sie die Durchflussmengenregelung an den zentralen Ventilen, bis Sie am Ventil Nr. 1 zum Abschluss kommen.





DURCHFLUSSMENGENEINSTELLUNG (REG)

1. Schalten Sie ein und erzeugen Sie Bedarf in allen Zonen, um alle Ventile zu öffnen.
2. Schalten Sie die Zone/das Ventil aus, die/das Sie einstellen möchten.
3. Stellen Sie die gewünschte maximale Öffnung mit dem Hebel REG ein (I/II/III/IV).
4. Schalten Sie die Zone ein und kontrollieren Sie, dass die Durchflussmenge richtig ist.

DE

EINSTELLUNG DER MINDESTLUFT (A-M)


1. Schalten Sie ein und erzeugen Sie Bedarf in allen Zonen, um alle Ventile zu öffnen.
2. Stellen Sie die gewünschte Mindestöffnung mit dem Hebel A-M ein (a/b/c/d)
3. Schalten Sie die Zone aus und kontrollieren Sie, dass die Mindestdurchflussmenge richtig ist.




ERWEITERTE KONFIGURATION

Folgen Sie diesen Schritten, um zum Menü Erweiterte Konfiguration des Blueface und des Think-Thermostats zu gelangen:

Blueface



Think



In diesem Menü können Sie die System- und Zonenparameter einstellen.

SYSTEMPARAMETER

- Systemadresse.** Ermöglicht die Festlegung der Systemnummer in Ihrer Anlage. Die Voreinstellung zeigt den Wert 1 an. Das System zeigt die freien Adressen mit einem Höchstwert von 247 an.
 - Temperaturbereich.** Ermöglicht die Auswahl der Höchsttemperatur für den Heizmodus (19 – 30 °C) in Schritten von 1 °C. Bei Bedarf können Sie manche Modi deaktivieren. Die Standardeinstellung des Systems sieht im Heizmodus eine Höchsttemperatur von 30 °C.
 - Öffnungsart.** Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren der Proportionalität der Systemventile. Je nach Temperaturanforderung der Zone regelt die Proportionalität das Öffnen und Schließen des Ventils in 4 Schritten, wobei die Durchflussmenge angepasst wird. Die Standardeinstellung ist Alle/Keine.
- * Hinweis: Eine Änderung dieses Parameters wirkt sich auf alle motorisierten Ventile der Anlage aus. Nicht empfohlen für intelligente Gitter RINT und RIC.*
- Relais-Konfiguration.** Ermöglicht die Änderung der Funktionslogik des Relais KWL/Kessel der Systemzentrale (siehe Abschnitt *Systemzentrale (AZCE6FLEXA3 / AZCE6BPRO6), Anschluss*). Die Standardeinstellung ist KWL
 - Q-Adapt (nur für Think-Thermostate verfügbar).** Ermöglicht die Auswahl des Durchflusssteueralgorithmus, der am besten zu Ihrer Leitungsinstallation passt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - Maximal: Das System arbeitet mit maximaler Geschwindigkeit, unabhängig von der Anzahl der Zonen.
 - Leistung: Die Geschwindigkeit ist höher als im Standard, um die Durchflusssteigerung zu begünstigen.
 - Standard: Voreinstellung. Das System ändert die Geschwindigkeit je nach Anzahl der Zonen.
 - Schweigen: Die Geschwindigkeit ist niedriger als im Standard, um die Geräuschunterdrückung zu begünstigen.
 - Minimal: Das System arbeitet mit minimaler Geschwindigkeit, unabhängig von der Anzahl der Zonen.
 - Funkkanal.** Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des Pairing-Kanals Funk mit System.

- **Informationen** (nur für Think-Thermostate verfügbar). Ermöglicht die Anzeige von Infos über:

- Die Zone: Firmware, Zone, Pairing, Motor oder Status der Verbindungen.
- Das System: Firmware, Konfiguration und Info über System- und Installationscontroller.
- Die Geräte: Zeigt die an das System angeschlossenen Einrichtungen an.

ZONENPARAMETER

- **Verbundene Ausgänge.** Anzeige und mögliche Auswahl der mit dem Thermostat verbundenen Steuerausgänge.
- **Thermostat-Konf.** Ermöglicht das Konfigurieren des Thermostats als Master oder Zone.
** Hinweis: Kann nicht als Master konfiguriert werden, wenn bereits ein anderer Thermostat als Master konfiguriert ist.*
- **Nutzmodus.** Ermöglicht das Konfigurieren des Thermostats der verschiedenen Zonen des Systems im Modus Basis oder Erweitert. Die Standardeinstellung ist „Erweitert“. Die folgenden Parameter können im Basis-Modus gesteuert werden:
 - Ein/Aus.
 - Solltemperatur.
 - Ventilatorgeschwindigkeit.


DE

Falls der Thermostat erneut als „Erweitert“ konfiguriert werden muss, gehen Sie in das Menü für die erweiterte Konfiguration und aktivieren Sie den Nutzmodus „Erweitert“.

- **Kontrollstufen.** Ermöglicht das Konfigurieren der Stufen „Wärme“ in der ausgewählten Zone oder in allen Zonen des Systems. Folgende Optionen sind zu konfigurieren:
 - Luft: Aktiviert Wärme durch Luft in der ausgewählten Zone.
 - Aus: Deaktiviert die Wärme-Stufe in der ausgewählten Zone.
- **Offset.** Ermöglicht die Korrektur der in den verschiedenen bzw. in allen Zonen des Systems gemessenen Raumtemperatur, aufgrund Abweichungen durch nahe Wärme-/Kältequellen, mit einem Korrekturfaktor zwischen -2,5 °C und 2,5 °C in Schritten von 0,5 °C. Die Standardkonfiguration ist 0 °C.
- **Thermostat-Reset.** Ermöglicht den Reset des Thermostats und Rückkehr zur Befehlsübersicht der Erstkonfiguration (siehe Abschnitt *Erstkonfiguration Blueface-Thermostat*).

SELBSTDIAGNOSE

SYSTEMZENTRALE INNOBUS PRO6 (AZCE6IBPRO6)




DE

Bedeutung

D1	Datenempfang vom Haustechnikbus	Blinken	Grün
D2	Datenübermittlung vom Haustechnikbus	Blinken	Rot
D3	Aktivität der Zentrale	Blinken	Grün
D4	Datenübermittlung vom Airzone Anschlussbus	Blinken	Rot
D5	Datenempfang vom Airzone Anschlussbus	Blinken	Grün
D6	Ein/Aus Maschine	Blinken	Grün
D7	KWL-Kessel	Blinken	Grün
D10	Paketempfang über Funk	Schaltet	Grün
D11	Stromversorgung der Zentrale	Fest	Rot
D18	Verbundenes Element	Fest	Grün
D19	Pairing-Kanal aktiv	Fest	Rot
(A)	Öffnung Motorisierungen	Eingeschaltet	Grün
	Schließen Motorisierungen	Eingeschaltet	Rot

DAIKIN-KOMMUNIKATIONS-GATEWAY (AZX6QADAPTDI)



Bedeutung

D1	Gateway-Stromversorgung	Fest	Rot
D2	Funktion der Mikrosteuerung	Blinken	Grün
D3	Datenübermittlung zum Airzone-System	Blinken	Rot
D4	Datenempfang vom Airzone-System	Blinken	Grün
D5	Datenübermittlung zum Innengerät	Blinken	Rot
D6	Datenempfang vom Innengerät	Blinken	Grün

THINK- UND BLUEFACE-THERMOSTATE (AZCE6BLUEFACEC / AZCE6THINKR)

Bedeutung	
Fehler 1	Kommunikationsstörungen zwischen Thermostat und Systemzentrale
Fehler 5	Temperatursonde in offenem Stromkreislauf
Fehler 6	Temperatursonde in Kurzschluss
Fehler 8	Lite-Thermostat nicht gefunden
Fehler 9	Kommunikationsfehler Gateway-System
Fehler 11	Kommunikationsfehler Gateway-Maschine

LITE-FUNK-THERMOSTAT (AZCE6LITER)

Bedeutung		
	Blinkt schnell rot	Kommunikationsstörung Systemzentrale

AIRZONE

Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 21 – 29590
Campanillas – Málaga - España
Teléfono: +34 902 400 445
Fax: +34 902 400 446
<http://www.myzone.airzone.es>

Parc Tertiaire Silic – Immeuble Panama
45 Rue Villeneuve
94573 Rungis - France
Téléphone : +33 184 884 695
Fax : +33 144 042 114
<http://www.myzone.airzonefrance.fr>

Via Fabio Filzi, 19/E – 20032
Cormano – Milano - Italia
Telefono: +39 02 56814756
Fax: +39 02 56816158
<http://www.myzone.airzoneitalia.it>

